

MAK 3003 Système de mesure TIGER / LYNX

Configuration



Software MAK 3003 2.35

SAK 120208

Sous réserve de tous droits et modifications. La reproduction, le traitement et la divulgation de ce document, en totalité ou en partie, n'est permise qu'avec l'autorisation écrite de BARTEC BENKE. Copyright © 2022 by BARTEC Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell

Contenu

		Contenu	Page
1	Notes su	ur ce manuel	6
2	Consign	Consignes de sécurité	
3	Principes fondamentaux		
	3.1	Contrôleur compact	8
	3.1.1	Clavier	8
	3.1.2	Ecran	8
	3.2	Concept d'utilisation	9
	3.2.1	Interface utilisateur du logiciel	9
	3.2.2	Ligne d'information	9
	3.2.3	Touches programmables	9
	3.2.4	Touches programmables cachées	10
	3.2.5	Affichage d'événement	11
	3.2.6	Utilisation des menus	12
	3.2.6.1	Appel de menu	12
	3.2.6.2	Edition de parametres	1/
		Saisie numerique	1/
		Saisie alphanumerique	18
		Commutation majuscules - minuscules	18
		Caracteres speciaux	18
			19
		Alternatives	19
4	Menu pr	incipal	20
	4.2	Scruter la mémoire longue	21
		Données individuelles	21
		Données du tour	22
	4.3	Protection par mot de passe	23
	4.3.1	Niveau du mot de passe	23
		Pas de mot de passe	23
		Mot de passe du chauffeur	23
		Mot de passe de l'utilisateur	24
		Mot de passe du service	24
	4.0.0	Commutateur de calibrage	24
	4.3.2	Salsie du mot de passe	27
	4.4	Dases de données de positions	29
	4.4.1	Dase de données de positions	29
		Optimisation du mode d'aspiration	30
		Bechercher des enregistrements	31
	112	Configuration de la base de données	32
	4.4.2	Format de la base de données	30
		Séparation des données laitiers	0+ 34
		Format de retour	04 34
	443	Configuration de laiterie	04
	4.4.4	Effacer les données	36
	4.5	Configuration	37
	4.5.1	Configuration principale	38
	4.5.2	Commande séguentielle	40
	4.5.2.1	Réglages pompes	41
		Variantes TIGER et E-TIGER	41
		Variante LYNX	43
		Variantes HLW, abo-MAGYAR, ROMEX, Optimate, V plus	45
		Variante V 3003	46
		Variante Lynx Digital	47
	4.5.2.3	Contrôle séparateur d'air	48

4.5.2.4	Réglages Nettoyage	49
	Variantes TIGER et E-TIGER	49
	Variante LYNX	50
	Variantes HLW, abo-MAGYAR, ROMEX, Optimate et V plus	50
	Variante V 3003	51
	Variante Lvnx Digital	52
4525	Réglages Vider	54
4526	Limites température du lait	55
4527	Air comprimé du camion	56
4.5.2.8	Test de vide 1	57
4.5.2.0	Test de vide ?	57
4.5.2.9	Vakuum sensor calibration	57
4.5.2.10		50
4.5.2.11		00
4.3.2.12	Variantea LVNV Lyny Digital HLW, and MACYAR DOMEY	01
	Valiantes LYNA, LYNX DIgital, HLVV, abo WAGYAR, ROWEA,	04
	Optimate, v plus	01
4 = 0.40		62
4.5.2.13		63
4.5.2.14		64
4.5.3	Capteurs/Acteurs	65
	Diagnostic	66
4.5.4	Entrées/Sorties	67
	Sorties dans le système MAK TIGER	67
	Entrées dans le système MAK TIGER	68
4.5.4.1	Contrôleur compact	69
	Diagnostic	69
4.5.4.2	Contrôleur Ultrasampler	70
	Diagnostic	70
4.5.4.3	I/O-Box 6753	71
	Diagnostic	71
4.5.4.4	I/O V3003	72
	Diagnostic	72
455	Configuration de l'échantillonnage	73
4551	Matériel installé	73
4552	Réglages de base	75
4.5.5.2	Echantilloppeur 1	77
4.5.5.5	Echantilloppeur 2	77
4.5.5.4	Rottlodrivo	/ /
4.5.5.5	Dottledrive 6774 10	70
		70
	Dottledrive ADO 20	79
	Bottledrive Monotrans	/9
	Bottledrive Bartec Mini Type 6774-12	80
	Dispositif de levage semi-automatique Type 6871-3-30	80
	СР 200	81
	ABO MAGYAR	81
4.5.5.6	Débitmètre	82
4.5.5.7	Lecteur de code barre	82
4.5.5.8	Surveillance du compartiment d'échantillon	83
4.5.5.9	Cooling unit	83
4.5.5.10	Diagnostic	84
4.5.5.11	Firmware Update	85
4.5.6	Alimentation en courant électrique	85
	Diagnostic	86
4.5.7	Périphériques	87
4.5.7.1	MID	87
4.5.7.2	Récepteur GPS	88
4.5.7.3	Imprimante	89
	Epson TMU295	89
	Epson TM88	00
4574	Ecran	00
7.J.1.4		ອາ

	Réglage du contraste	91
	Calibrage x/y	92
	Régler l'éclairage	93
	Clignotement Marche/Arrêt	94
	Commutation sur écran 1/2	94
4.5.7.5	V3003 HW Module	95
4576	Tour pulse sample	97
4577	Echantillon belge	07 98
4.5.7.8	SMV / Sample	00 00
4.5.7.0	W/A//Ebox 1000S	00
4.5.7.9	NI Tag Automatic	100
4.5.7.10		101
4.3.7.11		101
4.5.7.12	Diagnostia du lastaura d'étiquattas	102
4 5 7 40	Diagnostic du lecteurs d'étiquettes	102
4.5.7.13	MKS-System	102
4.5.7.14	Network IP	103
4.5.7.15	Récepteur Bluetooth	104
4.5.7.16	CAN / J1939	104
4.5.8	Réglages de base du système	107
4.5.8.1	Heure du système	108
4.5.8.2	Langue	109
4.5.8.3	Type d'installation de mesure	109
4.5.8.4	Mode programme	110
	Signatures	110
4.5.9	Internet	111
4.5.9.1	Réglages GPRS	111
	Diagnostic	113
4.5.9.2	Transmission des données	113
	Accès à distance	115
	Séparation des données laitiers	115
4593	Mise à jour du logiciel	116
	Menu pour la mise à jour à distance	116
	Changement de version du logiciel	118
	Suppression de versions du logiciel	110 120
1510		120
4.5.10	Réglages des documents	121
4.5.10.1	Réglages de l'imprimente	121
4.5.10.2	Improcession des Deremètres	123
4.5.10.5		123
4.0	Nevigeteur fichier les	124
4.6.1		125
4.6.2	Supprimer configuration	126
4.6.3	Charger configuration du CF	126
4.6.4	Sauvegarder config. dans CF	127
4.6.5	Points de restauration	127
4.6.6	Sauvegarde des positions dans le CF	128
4.6.7	Chargement des positions du CF	129
4.6.8	Supprimer mémoire RAM	130
4.6.9	Supprimer base de données	130
4.6.10	P-Net-Monitor	131
4.6.11	Online Service	132
4.6.12	Bluetooth ON	132
4.7	Langue	133
4.8	Nettoyage CIP	133
4.9	Fonctions spéciales HLW	134
4.9.1	Transvasement	134
4.9.2	Nettoyage CIP	135
4.9.3	Vider le système	135
Annovo		406
AIIIIEXE _		130

5

4

5.1	Aperçu du menu de configuration	136
5.2	Affectations logiques des sorties et des entrées	147
	Sorties	147
	Entrées	149
5.3	Interfaces série	150
5.3.1	Carte mère sans CAN-Bus	150
5.3.2	Carte mère avec CAN-Bus	150

Garantie	Les « conditions générales de vente et de livraison » s'appliquent à la garantie.		
	Celles-ci sont mises à la disposition de l'exploitant au plus tard à la con- clusion du contrat.		
	Les droits de garantie et les recours en responsabilité en cas de dom- mages corporels et matériels sont exclus s'ils sont dus à une ou plusieurs des causes suivantes:		
	 Utilisation du produit non conforme. Montage, mise en service, utilisation et entretien non conformes du produit. Non-respect des consignes du manuel concernant le transport, le stockage, le montage, la mise en service, l'utilisation et l'en- tretien. Modifications arbitraires de la structure du produit. Surveillance insuffisante des pièces soumises à l'usure. Réparations effectuées de manière non conforme. Catastrophes dues à l'action de corps étrangers et cas de force majeure. Les dommages indirects sont généralement exclus de la respon- sabilité. 		
Déclaration de conformité UE	Par la présente, nous, BARTEC BENKE GmbH, Schulstraße 30, D-94239 Gotteszell, déclarons que ce produit est conforme aux exigences fonda- mentales des directives UE pertinentes.		

Vous pouvez obtenir la présente déclaration de conformité UE au sujet de ce produit chez BARTEC BENKE GmbH, Schulstraße 30, D-94239 Gotteszell, info@bartec.com.

Notes sur ce manuel

Le manuel fait partie du produit. Il doit être conservé à proximité immédiate de l'appareil. Le personnel d'installation, d'exploitation et de maintenance doit y avoir accès à tout moment.

Le mode d'emploi contient des remarques importantes, des consignes de sécurité et des certificats de test nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil en cours de fonctionnement. Les instructions d'utilisation sont destinées à toutes les personnes impliquées dans l'assemblage, l'installation, la mise en service et la maintenance du produit.

Les illustrations de ce manuel sont destinées à illustrer les informations et descriptions. Ils ne peuvent pas toujours être transférés sans modification et peuvent différer légèrement de la conception réelle de l'appareil.

BARTEC GmbH se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.

BARTEC GmbH n'est en aucun cas responsable des dommages indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation, du fonctionnement ou de l'application de ce manuel d'utilisation.

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Veuillez noter que les instructions doivent être conservées par l'utilisateur pendant toute la durée de vie du produit.

Signes et symboles

Dans ce manuel, les caractères et symboles suivants sont utilisés pour souligner les passages qui nécessitent une attention particulière.



Remarques

Cette flèche indique les particularités à observer pendant le fonctionnement.



Avertissement

Ce symbole attire votre attention sur des passages qui, s'ils ne sont pas suivis ou suivis inexactement, peuvent endommager ou détruire des parties du système ou entraîner une perte de données.



Prudence !

Ce panneau se trouve devant des passages qui, s'ils ne sont pas suivis, mettent en danger la santé ou la vie des êtres humains.

Les notes spéciales qui apparaissent dans le texte sont marquées par un cadre.

Consignes de sécurité

L'exploitant de l'installation est responsable du respect de toutes les prescriptions légales en vigueur relatives au stockage, au transport et au transvasement du lait.

Toutes les prescriptions et dispositions conservent toute leur validité dans le cadre de l'exploitation de l'installation avec les appareils MAK.

Les appareils MAK sont construits dans le respect des prescriptions en vigueur et ont quitté l'usine en parfait état. La mise en place et la maintenance des appareils doivent être effectuées par un personnel qualifié.

- Assurez-vous que les informations et les conditions de service indiquées par le constructeur sont respectées.
- Observez les instructions relatives à l'emploi et à la maintenance des appareils.
- Si vous constatez des dommages sur des éléments de l'installation ou si l'exploitation sans risque ne peut être garantie pour d'autres raisons, n'utilisez pas l'installation et mettez-la aussitôt hors service. Informez immédiatement le service après-vente.
- Si vous constatez des défauts ou vices de forme durant l'exploitation ou si vous avez des doutes quant au bon fonctionnement des appareils, contactez nos techniciens du service après-vente.
- «

2

Pour les applications qui sont soumises à un contrôle métrologique légal dans l'Etat membre de l'UE respectif, l'installation de mesure ne doit être utilisée que si les conditions de service nominales indiquées dans le certificat d'examen de type européen sont satisfaites. 3

Principes fondamentaux

Avec le système MAK 3003, toutes les opérations et activités requises pour le chargement et le déchargement de véhicules de collecte et transport de lait peuvent être contrôlées, enregistrées et pilotées.

La version TIGER 3003 sert à la gestion de l'admission du lait, ainsi qu'à la saisie des données ce faisant enregistrées.

La commande est assurée par le contrôleur compact.

La mise en service de l'installation et la commande de l'équipement du véhicule dépendent du type de véhicule respectif et des instructions d'exploitation qui y sont liées.

Contrôleur compact 3.1

Le contrôleur compact constitue l'unité centrale de commande et d'information de l'ensemble du système. La communication entre le contrôleur et les autres composants se fait via USB ou, vers des appareils P-NET, via un bus terrain série P-NET.



Clavier 3.1.1

La commande s'effectue via les touches tactiles (Touchscreen) de l'unité de commande (touches numériques, touches de sélection, touches programmables et touches de commande), ainsi que via les touches de fonction apparaissant à l'écran en fonction de la situation. Les fonctions des touches programmables sont gérées par le logiciel en fonction de l'état d'exploitation momentané.

3.1.2 Ecran

L'affichage a lieu par le biais d'un écran graphique tactile (Touchscreen). Grâce à la technique cristaux liquides transflective à rétroéclairage, l'affichage est bien visible dans l'obscurité et en cas de forts rayons du soleil.

3.2 Concept d'utilisation

3.2.1 Interface utilisateur du logiciel

Le logiciel du contrôleur évolue constamment. Conditionné par une version logicielle différente ou par une autre configuration du système les écrans affichés sur votre système peuvent différer légèrement des illustrations affichées dans ce document.

Après mise en service de l'installation, le menu de base s'affiche sur l'écran principal de l'afficheur.

Les touches programmables à gauche et à droite de l'écran permettent d'appeler divers affichages ou modes d'exploitation.

L'écran d'ouverture et le menu principal diffèrent en fonction du type d'installation de mesure utilisé (TIGER, LYNX, HLW, ABO Magyar, V3003, Optimate, ROMEX, V plus, E-TIGER, LYNX Digital) (voir section 3.2.6.1).



3.2.2 Ligne d'information

La ligne d'information affiche l'heure et la date, des remarques à propos de l'état d'exploitation et le numéro de la page du logiciel.



3.2.3 Touches programmables

Les touches programmables peuvent être associées à différentes fonctions dont la signification momentanée est affichée sous forme de texte ou de symbole à côté de la touche respective.

Toutes les touches sont tactiles, c'est-à-dire qu'il suffit de les effleurer sans appuyer dessus.

3.2.4 Touches programmables cachées

Dans certaines conditions de fonctionnement, l'occupation momentanée des touches programmables n'est pas affichée à l'écran. Les touches à gauche et à droite de l'écran ne comportent alors aucune désignation. Dans ce cas, il convient d'effleurer une touche programmable au choix de cette rangée de touches. L'occupation momentanée des touches programmables est affichée pendant trois secondes. Pendant ce laps de temps, vous pouvez effleurer une des touches programmables pour activer la fonction respective.



Base de données position 0 Transvasement non 1414 L 12.974931 48.959633 111111 Réception 1065 L		Base de données posit O Transvasement non 12.974931 48.959633 111111 Réception	BAD Flow CNT	
12.974970 48.959679 178305 Réception 768 L 12.974903 48.959671 12.974903 12.974904 48.959676 12.49 L 12.974705 48.959646 12.49 L		12.974970 48.959679 178305 Réception 12.974903 48.959671 22222 Réception 12.974776 48.959648		
99999 Transvasement non 0 L 12.974913 48.959671 999999 Transvasement 0 L 12.97486 48.959675 07:28 31.01.19 15:05		99999 Transvasement non 12.974913 48.959671 999999 Transvasement 12.974886 48.959675 07:28 31.01.19 15-05		
	START	1234	5 START	
67890	STOP V	6 7 8 9		

Exemples

3.2.5 Affichage d'événement

Les messages de défaut ou d'erreur importants sont directement affichés à l'écran.

L'affichage d'événement est appelé avec la touche programmable cachée EVENEMENTS. Les états d'exploitation et les défauts y sont affichés. Pour quitter l'affichage d'événement, effleurez une nouvelle fois la même touche programmable.



3.2.6 Utilisation des menus

L'écran d'ouverture et le menu principal diffèrent en fonction du type d'installation de mesure utilisé (TIGER ou HLW). Quand une nouvelle configuration a lieu, réglez d'abord la langue d'utilisation (cf. 4.5.8.2) et le type d'installation de mesure (cf. 4.5.8.3).

3.2.6.1 Appel de menu

• Effleurez la touche programmable **MENU**, pour appeler le menu principal.









Écran d'ouverture et menu principal abo-MAGYAR



MAK 3003 Système de mesure TIGER / LYNX Configuration, Softwareversion MAK 3003 2.35, SAK 120208 (12.07.2022)



Écran d'ouverture et menu principal E-TIGER



Écran d'ouverture et menu principal Optimate







Écran d'ouverture et menu principal LYNX Digital

- Effleurez la touche programmable ENTER. Le menu sélectionné s'ouvre.



Vous pouvez aussi ouvrir directement le menu souhaité en effleurant la touche numérique correspondant au numéro de menu respectif.

Si le menu contient lui aussi des sous-menus, vous ouvrez ceux-ci de la même manière.

3.2.6.2 Edition de paramètres

- 2. Effleurez la touche programmable MODIFIER. La fenêtre d'édition (boîte de dialogue de saisie ou de sélection) s'ouvre.

La touche programmable MODIFIER n'est disponible que si l'édition du paramètre sélectionné est autorisée dans le niveau de configuration protégé par mot de passe respectif (cf. 4.3.1).





Saisie numérique

Les valeurs numériques sont saisies avec les touches placées au-dessous de l'écran.

Pour les corrections, vous disposez de la touche programmable **SUPPRIM**. Quand vous effleurez cette touche programmable, le caractère à gauche du curseur est effacé.

Avec les paramètres pour lesquels la saisie de valeurs positives ou négatives est requise, vous disposez des deux touches programmables + et -. Confirmez la saisie avec la touche programmable ENTER.



Saisie alphanumérique

La saisie de lettres se fait avec les touches affichées à l'écran. Pour saisir une lettre, effleurez la touche correspondante. Les touches peuvent comporter jusqu'à quatre caractères.

Vous décidez du caractère qui doit apparaître dans la ligne de saisie en appuyant plus ou moins de fois successivement sur la touche. Vous pouvez saisir un espace avec la

touche L.



Commutation majuscules - minuscules

Avec la touche $A\downarrowa\uparrow$, vous pouvez passer des majuscules au minuscules, et inversement.

Caractères spéciaux

Si des caractères spéciaux doivent être saisis, vous pouvez les activer avec la touche #. La même touche, qui porte à présent la désignation abca vous permet de revenir au lettres normales.

Une fois que votre saisie est terminée, effleurez la touche programmable ENTER.

Listes de sélection

Pour certains réglages, des listes de sélection sont disponibles. Sélectionnez le réglage requis avec les touches de sélection \bigtriangledown et \bigtriangleup . Le réglage sélectionné est marqué par une barre noire. Confirmez la saisie avec la touche programmable \checkmark .



Avec la touche numérique correspondant au numéro de l'entrée de menu, vous pouvez effectuer directement la sélection.

Alternatives

Avec les paramètres pour lesquels il n'existe que deux possibilités de réglage, par ex. Oui/Non ou Marche/Arrêt, la modification a lieu en effleurant la touche programmable ÂNDERN ou une touche numérique.



MAK 3003 Système de mesure TIGER / LYNX Configuration, Softwareversion MAK 3003 2.35, SAK 120208 (12.07.2022)

4

Menu principal

Le menu principal est appelé avec la touche programmable <u>MENU</u>. Ce menu contient des sous-menus servant à la configuration de l'installation et à l'appel de diverses fonctions.



4.1 Transmission des données

La transmission des données à la laiterie est lancée dans ce menu.



Toutes les données de tour non encore transmises le sont sur le serveur spécifié. Les données sont préparées dans le format sélectionné pour la laiterie et mises à disposition de celle-ci pour l'enlèvement

Une fois les données transmises avec succès, le symbole de disquette clignotant en bas à gauche de l'écran disparaît.

4.2 Scruter la mémoire longue

La mémoire longue durée contient les données des tours et des admissions effectués au cours des 3 derniers mois. Vous pouvez consulter à la fois les données de tour et les données individuelles.



Données individuelles

Saisissez les critères de recherche souhaités dans le masque de recherche. Lancez la recherche avec OK.



Quand vous effleurez une touche programmable à côté de l'écran, d'autres fonctions sont affichées. Vous pouvez imprimer les données trouvées, lancer une nouvelle recherche ou quitter l'affichage.



Données du tour

Pour afficher les données de tour, vous devez procéder comme pour l'affichage des données individuelles. Seul le numéro de fournisseur manque dans le masque de recherche.





Quand vous effleurez une touche programmable à côté de l'écran, d'autres fonctions sont affichées. Vous pouvez envoyer ou imprimer l'article de données trouvé, lancer une nouvelle recherche ou quitter l'affichage.



4.3

Protection par mot de passe

La configuration du logiciel est protégée par des mots de passe qui autorisent l'accès à diverses possibilités de configuration.

Le niveau de mot de passe actuellement accessible est indiqué dans la ligne d'information avec une lettre clignotante. Chaque niveau de mot de passe exclue tous les niveaux inférieurs.

Mot de passe	Identifiant	Accès
Pas de mot de passe		lecture uniquement
Mot de passe du chauffeur	D	heure, langue
Mot de passe de l'utilisateur	U	paramètres d'exploitation, date
Mot de passe du service	S	paramètres de logiciel non assujettis à l'obligation de calibrage
Commutateur de calibrage ouvert	С	tous les paramètres

4.3.1 Niveau du mot de passe

Pas de mot de passe

Sans mot de passe, vous pouvez appeler les menus de configuration, mais pas les modifier.

Mot de passe du chauffeur

Le mot de passe du chauffeur se compose du jour, du mois et de l'heure (comme affichés à l'écran).

Mot de passe du chauffeur = jour + mois + heure

Exemple

Date: <u>**21**</u>. <u>**03**</u>. 2019, <u>**07**</u>:28 heures Mot de passe du chauffeur = 21 + 3 + 7 = <u>**31**</u>

Mot de passe de l'utilisateur

Le mot de passe de l'utilisateur est celui du chef du parc automobile. Vous pouvez définir vous-même votre mot de passe d'utilisateur (voir page 28). Après saisie du mot de passe d'utilisateur, vous pouvez modifier les données de configuration non soumises à l'obligation de calibrage, telles que l'activation ou la désactivation de diverses options et modules matériels. A la livraison, le mot de passe de l'utilisateur est « BARTEC ».

Mot de passe du service

Le mot de passe du service autorise l'accès à des paramètres du logiciel non soumis à l'obligation de calibrage.

Le mot de passe du service est formé suivant une procédure particulière et changé régulièrement. Le mot de passe du service n'est fourni qu'au personnel de maintenance autorisé.

Commutateur de calibrage

L'ouverture du commutateur de calibrage autorise l'accès à tous les paramètres, même à ceux qui sont assujettis à l'obligation de calibrage. Le commutateur de calibrage se trouve sur la carte dans le contrôleur compact.



Quand des données assujetties à l'obligation de calibrage doivent être modifiées, le commutateur de calibrage doit être ouvert avant de démarrer le système !

Après ouverture du commutateur, un nouveau calibrage à titre onéreux est requis !

Contrôleur compact type 6942-10 jusqu'à série B

Le commutateur d'étalonnage est situé sur la carte dans le contrôleur compact.

- Desserrez les quatre vis de la partie supérieure d'unité de commande et ouvrez-là.
- Enlevez les plombs, desserrez la vis de la tôle de recouvrement et enlevez celle-ci.





Contrôleur compact type 6942-10 de Serie C

Commutateur d'étalonnage

Points de sauvegarde dans le contrôleur compact				
Comm				
ouvert Accès aux paramètres métrologiquement pertinents		fermé Pas d'accès aux para- mètres métrologiquement pertinents	scellé timbres adhésifs - Commutateur d'étalonnage - couvercle	

4.3.2 Saisie du mot de passe

• Dans le menu « Niveau du mot de passe », effleurez la touche programmable « Saisie mot de passe ».

Vous pouvez saisir le mot de passe dans la fenêtre ci-dessous.



• Une fois que le mot de passe est complètement saisi, effleurez la touche programmable « ✓ ».

Les niveaux de mot de passe dont l'accès est possible sont ensuite affichés. Les niveaux de mot de passe supérieurs excluent l'accès aux niveaux respectivement inférieurs.

Le plus haut niveau de mot de passe, respectivement, est affiché dans la ligne d'information:

- D : Niveau chauffeur
- U : Niveau utilisateur
- S : Niveau service
- C : Niveau étalonnage
- (D) (U, D) (S, U, D)



Si vous avez entré le mot de passe de l'utilisateur ou le mot de passe pour un niveau de mot de passe supérieur, la touche programmable pour changer le mot de passe de l'utilisateur devient disponible.

Après avoir appuyé sur cette touche programmable, vous pouvez entrer un nouveau mot de passe utilisateur.

Le mot de passe de l'utilisateur peut être composé de lettres ou de chiffres.

• Appuyez sur la touche programmable , pour revenir à la sélection du menu.





4.4 Bases de données

4.4.1 Base de données de positions

La base de données de positions contient les positions GPS des différents fournisseurs. Ici sont affichés l'ID du fournisseur, le type (admission, transfert), la quantité moyenne, la longitude de la latitude GPS et la qualité.



Optimisation du mode d'aspiration

(Possible uniquement avec le système de mesure TIGER / E-TIGER, à partir du niveau de mot de passe utilisateur.)

Le mode d'aspiration peut être adapté aux conditions d'admission les plus difficiles susceptibles par ex. se produire avec les installations d'aspiration à longues conduites fixes ou à rallonges flexibles de DN40 ou moins.

Une valeur entre 1 et 10 peut être réglée, 10 indiquant les conditions d'admission les plus difficiles. La valeur réglée est enregistrée dans l'article de données correspondant.

• Sélectionnez l'article de données pour lequel le mode d'aspiration doit être optimisé et affichez ensuite les touches programmables masquées.

Base de données position 20201515 Réception 644 L	Base de données posit 20201515 Réception Sixt Alfredo	BAD FLOW CNT
20428509 Réception 531 L CARLOS DIAS MOTA 1000000000000000000000000000000000000	20428509 Réception CARLOS DIAS MOTA 88885 Livraison non 12,375068 48,355660	SUPPRIMER
999995 Transvasement 0 L 12.974890 48.959825	999995 Transvasement 12.974890 48.959625	NOUVELLE RECHERCHE
		QUITTER
		5 START
	₽	

• Effleurez la touche programmable BAD FLOW CNT et saisissez la valeur souhaitée.



La valeur réglée pour l'optimisation du mode d'aspiration est également affichée pendant l'admission.

Suppression d'article de données

(possible à partir du niveau de mot de passe 2)

Après affichage des touches programmables masquées, il est possible de supprimer les articles de données enregistrés.

• Sélectionnez l'article de données et effleurez la touche programmable SUPPRIMER. L'article de données marqué est retenu pour la suppression.



Répétez l'opération au besoin pour d'autres articles de données. Quand vous fermez la fenêtre, le système vous demande si vous souhaitez supprimer définitivement les articles de données marqués.



Les articles de données marqués ne sont alors supprimés que si vous en confirmez l'effacement avec OUI.



Rechercher des enregistrements

Les enregistrements de données d'article peuvent être recherchés pour des numéros de fournisseur spécifiques.

 Appuyez sur la touche programmable masquée <u>NOUVELLE</u> <u>RECHERCHE</u> et entrez le numéro de fournisseur requis.





• Confirmer l'entrée du numéro de fournisseur. Seuls les enregistrements des fournisseurs souhaités sont ensuite affichés dans la liste.

4.4.2 Configuration de la base de données

Dans la configuration de la base de données, vous pouvez décider de séparer ou non les données de laiterie. Dans les entreprises de transport qui collectent du lait pour plusieurs laiteries, les données sont affectées aux diverses laiteries.





Format de la base de données

Selon le réglage effectué par le bureau, les formats de base de données **FTL** ou **ADIS-ADED** peuvent être réglés.

Quand le format ADIS-ADED est réglé, le numéro d'entreprise secondaire à quatre chiffres de la laiterie peut être saisi dans la boîte de dialogue de début du tour.

Le bureau doit ce faisant utiliser le format ADIS-ADED. Tous les autres formats ne peuvent traiter que deux chiffres.

Séparation des données laitiers

Quand la séparation des données de laiterie a été activée, au moins une laiterie doit être pour finir configurée (cf. 4.4.3).



Format de retour

Les données de retour sont converties dans le véhicule au format sélectionné.
4.4.3 Configuration de laiterie

Dans la configuration de laiterie, vous pouvez configurer diverses laiteries. Pour ce faire, le numéro et le nom de laiterie doivent être entrés. Pour la laiterie nouvellement créée, l'accès FTP doit être ensuite configuré (cf. 4.5.9 / Transmission des données).

Au départ du tour, il est maintenant possible de choisir parmi les différentes laiteries. Les données de retour de ce tour sont ensuite mises à disposition sur le serveur pour la prochaine transmission de données pour la laiterie sé-lectionnée.

Vous pouvez modifier dans ce menu les données des laiteries déjà configurées (numéro et nom de laiterie).



La configuration des données de laiterie ne peut avoir lieu qu'une fois toutes les données de retour envoyées.



Menu laiterie 1. 1277 MOLK	Supprimer		Configuration Numéro de la laiterie	laiterie 1745		
R L	Nouvelle Laiterie		Return data format Numéro du véhicule	FTL 217	MODIFIER	
	RETOUR				ANNUL	
11:12 07.03.19 DB-MOLK-1	ENTER		11:14 07.03.19	DB-MOLK-2	OK	
	5	START		3 4	5	
6 7 8 9	0	STOP	6 7	8 9	0	STOP

4.4.4

Effacer les données

Les informations contenues dans la base de données peuvent être supprimées si nécessaire.



Sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez supprimer et confirmez l'invite de confirmation:



Données de base et aller

Les données de base transmises par la laiterie / le bureau (par exemple, les fournisseurs, les chauffeurs, les laiteries, etc.) et les dates limites (voir point suivant).

Données aller

Données transférées de la laiterie / du bureau (par exemple, Tour Preset, Order Preset, etc.).

Response buffer

Les données de retour génèrent par le véhicule (par exemple, les quantités de lait, dates de tournée, etc.).

Toutes les données de retour générées sont supprimées, qu'elles aient déjà été envoyées ou non.



4.5 Configuration

Dans les menus de la configuration, le logiciel de l'installation est adapté aux conditions d'exploitation respectives et au matériel installé par saisie de divers paramètres.

Les paramètres assujettis à l'obligation de calibrage doivent être précédés d'un *.

Les tableaux de paramètres suivants contiennent les valeurs par défaut entre parenthèses.

Vous trouverez un aperçu de la structure du menu de configuration en Annexe.

L'autorisation d'accès au niveau de mot de passe respectivement concerné y est également notée.

Quand une nouvelle configuration a lieu, réglez d'abord la langue d'utilisation (cf. 4.5.8.2) et le type d'installation de mesure (cf. 4.5.8.3).

4.5.1	Configuration	principale
-------	---------------	------------



fig. principale							
Numéro du véhicule	e Numéro du véhicule (6 chiffres max.)						
Plaque d'immatricul. véhic.	Numéro d'immatricula	ation du véhicule de collecte					
Numéro de la laiterie	9 positions max.	Le numéro enregistré est suggéré au début de la tournée. Il					
Nu. De laiterie sous-tr.	2 positions max.,	peut être changé par le conducteur.					
	ches ADIS-ADED:	Si un — est placé avant le numéro, il ne peut pas être modifié.					
	4 positions	Si vous entrez 0, aucun transfert à la boîte de dialogue de dé-					
		but de la tournée. Il est alors proposé le dernier numéro entré.					
Fac. d'apprent.	Le facteur d'apprenti	_e facteur d'apprentissage détermine le montant en pourcentage que doit repré-					
quant. pr.	senter la quantité de culer.	enter la quantité de lait actuellement collectée dans la quantité par défaut à recal- culer.					
Supplier tour assign	Yes: Les fournisseu	urs peuvent être assignés à un tour spécifique.					
Max. quantity devia-	Écart admissible de l	Écart admissible de la quantité par défaut lors de l'acceptation en%.					
tion	Si une quantité par d	Si une quantité par défaut est saisie pour la collecte de lait et dépasse cette valeur,					
	un message d'erreur s'affiche						
Saisie du numéro du	Aucun : Il n'est pas absolument nécessaire de saisir un nouveau numéro de con-						
pilote	ducteur au	uncient au debut du tour. Le numero precedent est a nouveau propose.					
	Imperatif : le numero	de conducteur est efface a la fin du tour. Au debut du tour, un					
	numero de conducteur doit etre saisi.						
Linland ID input	(Comiguration du lecteur d'eliquettes voir page 101, 102)						
Unioad ID input	de données	comme ID 0.					
	0 : demande de	saisie, un ID de déchargement doit être saisi.					
	supérieur à 0 : cet II	D configuré est toujours enregistré dans l'article de données					
	(pas de dema	nde de saisie)					
Pump over ID input	-1 : pas de dema	ande de saisie, transvasement sans ID, enregistré dans l'ar-					
	ticle de donn	nées comme ID 0.					
	0 : demande de	saisie, un ID de transvasement doit être saisi.					
	superieur a 0 : dema	nde de saisie, un ID de transvasement doit etre saisi (diffe-					
	rents sites) (Let ID configure est toujours enregistre dans l'article de don-					
	Intériour à -1 (par ex	-99) : demande de saisie, un ID de transvasement doit être					
	niieneui a -i (pai ex. saisi I 'ID co	nfiguré précède alors l'ID					
	saisi par ex	configuré : -99					
	saisi : 1749.	résultat : 991749					
	Numéro du véhicule Plaque d'immatricul. véhic. Numéro de la laiterie Nu. De laiterie sous-tr. Fac. d'apprent. quant. pr. Supplier tour assign Max. quantity devia- tion Saisie du numéro du pilote Unload ID input Pump over ID input	rig. principaleNuméro du véhiculeNuméro du véhiculePlaque d'immatricul. véhic.Numéro d'immatriculNuméro de la laiterie9 positions max.Nu. De laiterie sous-tr.2 positions max., ches ADIS-ADED: 4 positionsFac. d'apprent. quant. pr.Le facteur d'apprenti senter la quantité de culer.Supplier tour assignYes: Les fournisseuMax. quantity devia- tionÉcart admissible de l 					

MAK 3003 Système de mesure TIGER / LYNX Configuration, Softwareversion MAK 3003 2.35, SAK 120208 (12.07.2022)

Pump over volume Aucun : saisie de quantité non demandée					
	input	Impératif : au transvasement, une quantité doit être saisie.			
	Tour fin test	 Marche : quand, pendant le tour, au moins une admission a été effectuée, le tour ne peut être terminé que lorsque les conditions ci-dessous sont remplies : - l'installation de mesure a été vidée (« vidé sous pression ») - le véhicule de collecte a été déchargé - le nettoyage a été effectué 			
	Transfert automa-	No : les données ne sont transférées qu'après sélection du transfert de don-			
	tique des.	nées.			
		Tour fin : les données sont automatiquement transférées à la fin du tour.			
	OpData recording	Activer ou désactiver l'acquisition des données d'exploitation			
		(Données d'exploitation: temps de conduite, temps de collecte, temps d'arrêt,			
U		temps de pause, maturités de la pompe, réponse du capteur)			
	Sped. number	Numéro de la compagnie d'expédition			
	Écoulement forcé	Expiration pour Friesland-Campina. Le véhicule doit être vide à la fin du tour.			
	Recherche poste á	Durée qui doit être parcourue à une vitesse supérieure à celle qui est indiquée sous			
	temps	« Recherche poste à vitesse » pour déclencher la recherche de fournisseurs dans			
		la base de données.			
	Recherche poste á vi-	Vitesse qui doit être dépassée pendant une durée indiquée sous « Recherche poste			
	tesse	à temps » pour déclencher la recherche de fournisseurs dans la base de données.			
	Intervalle LOG GPS	Les entrées de base de données sont générées dans l'intervalle de temps spécifié.			
	Unload sensor	Off			
		Unload: Capteur de température pendant le déchargement			
		CIP: pas de CIP lorsque la boîte de dialogue « Capteur mouillé » apparaît			
		Unload/CIP: les deux, déchargement et CIP			

4.5.2 Commande séquentielle

Différents types de systèmes de mesure sont utilisés dans différentes variantes de véhicules. (Sélection du type de système de mesure voir section 4.5.8.3).

Dans le commande séquentielle, outre les réglages généraux qui s'appliquent à toutes les variantes de véhicules, différents réglages sont effectués pour les variantes individuelles.

	ênérale	IGER	YNX	HLW	abo \GYAR	3003	TIGER	otimate	OMEX	, plus	-YNX ligital
	Ğ				۲M	>	ய்	ğ	R	>	- 0
Réglages pompes		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Air eliminator						Х					
Réglages nettoyage		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Réglages Vider		Х					Х				
Limites temp. du lait	Х										
Truck air settings							Х				
Test de vide 1		Х				Х	Х				
Test de vide 2		Х					Х				
Vakuum sensor calib.		Х					Х				
Transvasement Non mesuré		Х				Х	Х				
Cuve capacité		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Cuve ordre	Х										
Cuve qualité	Х										



4.5.2.1 **Réglages pompes**

Commande séquentielle 1 Réglages pompes 2. Réglages rettoyage 3. Réglages vider 4. limites temp. du lait 5. Test de vide 1 6. Test de vide 2 7. Vacuum sensor calib. 8. Transvasement Non mesuré	RETOUR	Réglages pompes Achèvement par e auxillaire Démarrage externe éviden Oui Suction Suction-Vacuum -300 hPa Aspiration postérieure Mode Temps d'aspir. postérieure 5 s Interv. aspira, postérieure 2 Tomene d'ouw du veloue d' 4 o	MODIFIER	
S. Cuve capacitie 10. Cuve ordre 11 Ciuoa misilité 11:29 07.03.19 37-01-C	ENTER	Nom. opéra. asp. post. à 1 11:30 07.03.19 37-02-C	QUITTER	
	5	1234	5	
	0	6 7 8 9	0	STOP

Variantes TIGER et E-TIGER

R <u>ég</u>	lage	es pompes (TIGER, E-TIGER)			
	Achèvement par		Manuel:	L'admission est terminée manuellement par le conducteur (appui sur le bouton Terminer).	
			Vitesse GPS:	L'admission est automatiquement terminée en	
				fonction de la vitesse déterminée. (Achèvement	
				toutefois possible également via le bouton Termi-	
				ner.)	
			auxiliaire:	L'admission est terminée en arrêtant la prise de	
				force. (Attention : possible uniquement quand le	
				signal est connecté.)	
	D	émarrage externe éviden…	Oui:	La fonction sert à une identification explicite	
				quand plusieurs fournisseurs peuvent être sélec-	
				tionnés. L'admission ne peut être démarrée que	
				sur le controleur. Le demarrage externe, par ex,	
	<u> </u>	untion		via une telecommande, est verrouille.	
	Suction			de la collecte de leiterouerentiele ouetères [hDe]	
	Suction-Vacuum		vide au debut	de la collecte de lait pour remplir le système [nPa]	
U	As	spiration posterieure	Otom do rd	Mada atopdard	
	Mode		Standard	Mode standard Mode pour l'appiration dans des ouves plates (at	
			cuve plate	tention · retarde le temps de fin)	
		Temps d'aspir. Postér sta.	Quand le cap	teur de lait MS1 signale « vide ». l'aspiration se	
			poursuit penda	ant cette durée [s]	
		Interv. aspira. postérieure	Est automatiq	uement défini avec 1	
		Temps d'ouv. du clap. d…	Temps penda	Int lequel le clapet d'aspiration	
			est ouvert [s]	(cuve plat »	
		Nom. opéra. asp. post. à.	Nombre d'inte	rvalles de réaspiration	
		Vide aspiration postérieure	Vide maximun	n à la réaspiration [hPa]	
	R	éservoir de stockage sou.			
		Vide de consigne	Vide maximun	n dans le réservoir [hPa]	
	P	ompage límites de régulat.			
		Débit minimal	Débit normal minimum par ex. en cas d'entrée d'air a		
		Dábit movimel	pendant radm	ISSION [I/MIN]	
			Debit regule maximum (limite par le flux d'admission) [l/min]		
	1	vide maximal	vide maximum fors d'une admission [nPa]		

	Lii	mites de régulation Trans.					
		Débit minimal	Débit normal minimum par ex. en cas d'entrée d'air augmentée pen-				
			dant la livraison [l/min}				
		Débit maximal	Débit régulé maximum (limité par le flux de livraison) [l/min]				
	PS-Regulator on		Oui: Au transvasement, la pompe centrifuge est en plus régulée au				
			niveau du réservoir niveau.				
			Si possible : « oui » (ne désactiver que si la puissance de la pompe				
			chute brusquement pendant le transvasement).				
	Li	mites de régulation écoul.					
		Débit minimal	Valeur de débit pour « faible puissance de pompe » au déchargement mesuré.				
		Débit maximal	Valeur de débit pour « performance de pompe élevée » au décharge- ment mesuré				
		Renforcement prop.	Agressivité de régulation de la puissance de pompe				
	Re	égulateur de débit					
		Limite des régulation supé.	Degré de réglage supérieur de la vanne de régulation de pompe PWM [%] Doit être configuré pendant la mise en service !				
		Renforcement proportion	Agressivité de régulation de la puissance de pompe				
	Re	égulateur impact d'air					
		Impact d'air toléré	Entrée d'air autorisée avant réduction de la puissance de pompe [%]				
		Renforcement proportion	Agressivité de régulation en cas d'entrée d'air				
	Re	égulation jauge de niveau					
		µA pour 1I de fluide	Courant pour 1 litre de liquide dans le réservoir à capteur de niveau [µA]				
		Capteur fin acceptation	Valeur de niveau recherchée à la fin de l'admission [µA]				
		Capteur vide valeur	Tension à laquelle le réservoir niveau est vide [µA]				
		-	Doit être configuré pendant la mise en service !				
		Capteur pleine valeur	Courant auquel le réservoir niveau est plein [µA]				
		Activer régulateur	Lors de l'admission, la pompe centrifuge est en plus régulée au niveau du				
			reservoir niveau				
			Si possible : oui (ne desactiver que si la puissance de la pompe chute brus-				
S		Dentenen entenen entien	quement pendant l'admission).				
	Λ:	Reniorcement proportion	Agressivite de regulation à la baisse du capteur de niveau				
	AI		Différence de tension des deux conteurs de bulles 1 et 2 guand les deux				
		Onset capteur Bulle	Difference de tension des deux capieurs de bulles i et 2 quand les deux				
			Some templis de liquide sans bulles d'all. (Calcul : $1/A$ ELIP, B2- $1/A$ ELIP, B1-2) [m//]				
			Doit être configuré pendant la mise en service l				
		Offset vide	Non utilisé actuellement [hPa]				
		Litres d'air max admissible	Quantité d'air maximum autorisée (total) pendant l'admission. Quand cette				
			valeur est atteinte, la puissance de la pompe est réduite.				
		Bulle Sensor	Taille du capteur de bulles côté aspiration				
			3 pouces				
			4 pouces				
			Doit être configuré pendant la mise en service !				



Variante LYNX

Régla	iges pompes (LYNX)					
	Finish by	Manual:	L'admission est terminée manuellement par le con- ducteur (appui sur le bouton <i>Terminer</i>)			
		GPS-Speed:	L'admission est automatiquement terminée en fonc-			
			tion de la vitesse déterminée. (Achèvement toutefois			
			possible également via le bouton Terminer).			
		PTO signal:	L'admission est terminée en arrêtant la prise de force.			
U			(Attention : possible uniquement quand le signal est connecté.)			
	Explicit extern start	Yes:	La fonction sert à une identification explicite quand			
			plusieurs fournisseurs peuvent être sélectionnés.			
			L'admission ne peut être démarrée que sur le contrô-			
			leur. Le démarrage externe, par ex, via une télécom-			
	_		mande, est verrouillé.			
	Pump type	Impeller pump	Impeller pump: Le système utilise une pompe a turbine. (Par defaut)			
S		Liquid ring pur	np:Le systeme utilise une pompe a anneau d'eau. La com-			
		Doit ôtro conf	mande de pompe s'adapte a ce type de pompe.			
	Intake					
_		Débit normal	minimum par ex, en cas d'entrée d'air augmentée pen-			
		dant l'admiss	ion [l/min}			
	Max. Flow	Débit régulé r	maximum (limité par le flux d'admission) [l/min]			
	Pump start time	Le temps par	a pompe à mettre en mouvement.			
		La pompe est	contrôlée avec « démarrage de pompe PWM » pendant si			
		longtemps. [s]				
U	PWM at pump start		ation d'impulsions) pour demarrer la pompe [%]			
	Medium PWM	Commande P	WM pour mettre le système en service au debut de la col-			
	Throttolod DW/M	Contrôlo PW/	Sage du luyau d'admission et du separateur d'air). [%]			
			n autorise le plus das. Celle valeur doit etre sumsamment de ssurer la rotation d'une nomen à turbine à tout moment de			
		l'acceptation	%]			
	Waiting time milk sensor	Si aucun méd	a n'est enregistré au début de la collecte pendant cette pé-			
		riode, le systè	me ferme automatiquement la pompe. [s]			

[Po	ost Sucking						
		Post sucking time	Durée de l'opération d'aspiration à la fin de l'admission pour éva-					
		Min quaking time	Duráe de réaspiration réduite si l'admission a été terminée préma					
			turément avec le houton « Terminer »[s]					
		P\WM post sucking	Contrôle PW/M nendant le temps de nost-aspiration [%]					
		Dipstick target value	Angeneiltes Füllniveau des Luftabscheiders hei Angeheinde [uA]					
		Dipstick target value	Contrôle DW/M nondant le contrôle de niveau à la valeur cible. Pour les					
		F WIN to target value	nomnes à turbine, cette valeur est considérée comme une constante					
			pour les pompes à roue à aubes à anneau d'eau en tant que valeur mini-					
			male. [%]					
		Lower gradually to target	Ne concerne que les pompes à turbine!					
			Yes: Le niveau dans le séparateur d'air est abaissé progressivement					
			jusqu'à la valeur cible. Peut prolonger le processus d'acceptation,					
			mais augmente la précision de mesure.					
			No: Rapide jusqu'au niveau cible configuré (peut réduire la précision).					
		Max. flow to target val.	Débit jusqu'à atteindre le niveau cible dans le séparateur d'air. [l/min]					
		Max. lowering duration	Ne concerne que les pompes à turbine!					
		-	Temps maximum entre les phases d'apaisement pour baisser le fluide. [s]					
		Pause between lowering	Ne concerne que les pompes à turbine!					
U			Phase d'apaisement avec contrôle de la valeur cible pour enregistrer la					
			valeur actuelle de la jauge La durée augmente automatiquement si la va-					
			ieur de la jauge varie trop. [S]					
		Max. dipstick alteration	Le changement de jauge represente le mouvement du fluide dans le se-					
			parateur d'air. Le volume d'acceptation finale n'est pas calcule jusqu'à ce					
		Max post qual. Time	que le changement de jauge est dans les limites conligurees ici. [µA]					
		Max. post suck. Time	ment le processus d'aspiration une fois ce délai écoulé. Si aucun état final					
			valide n'a été atteint pour un calcul correct du volume, un avertissement					
			est émis [s]					
	Fle	ow regulation						
Ì		Upper limit	Valeur PWM maximale pour le contrôle de la pompe. [%]					
		Prop. gain	Agressivité de régulation de la puissance de pompe					
		Purge pause	Suspendre le contrôle de la pompe pendant la ventilation pour éviter les					
		5 1	valeurs de crête lors de la réduction du débit.[s].					
		Capteur d'air	Capteur d'air utilisé					
			* Sans					
			* FLM					
			* Minicapteur d'air					
		Valeur seuil poche d'air	La valeur de l'air peut présenter cet écart par rapport à la valeur de					
	Di	nstick regulation	reference avant la reduction. [mv]					
		uA for 11 medium	Courant équivalente à 1 litre dans le sénarateur d'air [uA]					
S			Doit être configuré pendant la mise en service !					
		Sensor empty value	Courant auguel le séparateur d'air est vide [µA]					
			Doit être configuré pendant la mise en service !					
		Upper dipstick threshold	Jauge d'huile Valeur à laquelle la soupape de ventilation est fermée. [µA]					
0		Lower dipstick threshold	Valeur de la jauge à laquelle le séparateur d'air doit être ventilé. [µA]					
S		Invert dipstick input	Yes: Inverser les lectures du capteur obtenues à partir de la jauge.					
	<u> </u>		Doit être configuré pendant la mise en service !					
	C	ear system						
U		Duration	tée La pompe est alors automatiquement arrâtée. Si le sustème n'est pas					
			reconnu comme vide dans ce délai le temps doublera [s]					

Commande séquentielle 1. Réglages pompes 2. Réglages nettoyage 3. limites temp. du lait 4. Cuve capacité 5. Cuve ordre 6. Cuve qualité 11:43 07.03.19 37-01-C	RETOUR		Réglages Finish by Clearly extern start Post sucking Sucking time Time 0 flow Auto. ending Verzögerungs Zeiten LMS Emtysensor End Ko sensor End Ko sensor 11:44 07.03.19	pompes GPS-Speed Yes 180 s 1.0 s Off 1.0 s 0.5 s	MODIFIER QUITTER	
△ 1 2 3 4 ▽ 6 7 8 9) <mark>5</mark>) 0	STAP	1 2 6 7	3 4 8 9) <mark>5</mark>) 0	START

Variantes HLW, abo-MAGYAR, ROMEX, Optimate, V plus

Rég	Réglages pompes (HLW, abo-MAGYAR, ROMEX, Optimate, V plus)						
	Finish by		Manual:	L'admission est terminée manuellement par le con-			
				ducteur (appui sur le bouton <i>Terminer</i>)			
			GPS-Speed:	L'admission est automatiquement terminée en fonc-			
				tion de la vitesse déterminée. (Achèvement toutefois			
				possible également via le bouton <i>Terminer</i>).			
			PTO signal:	L'admission est terminée en arrêtant la prise de force.			
				(Attention : possible uniquement quand le signal est			
				connecté.)			
	Clearly extern start		Yes:	La fonction sert à une identification explicite quand			
				plusieurs fournisseurs peuvent être sélectionnés.			
				L'admission ne peut être démarrée que sur le contrô-			
				ieur. Le demarrage externe, par ex, via une telecom			
U				mande, est verrouille.			
			A maile anna le l	entern de leit NAA eit désleué wride will entire à entire			
	Sucking time		Apres que le capteur de lait IVI i ait déclare « Vide », il continue à aspirer				
			Pour que la collecte du lait soit terminée, le débit doit être égal à zéro				
			pour la durée configurée.				
	Auto. ending		La réception du lait s'arrête automatiquement.				
	Seulement « Optim	nate »	Le touche pro	ogrammable TERMINE resp. la touche « Terminer » de			
	et « V plus ».		la télécomma	ande n'a pas besoin d'être enfoncé, même lorsqu'il est fermé			
			manuellement	t			
	Verzogerungszeite	n					
	LMS Emptysensor Milksensor						
			l emps pour d	lebounce de l'entree respective.			
	End KU sensor						
	Dipstick µA/liter	Seulement	Courant pour	1 litre de liquide dans le reservoir a capteur de niveau [µA]			
5	Dipstick empty « V	« V plus ».	I ension a laqu	uelle le reservoir niveau est vide [µA]			
		•	Doit etre coni	igure pendant la mise en service !			

Variante V 3003



Régla	ges pompes (V 3003)			
	Achèvement par	Manuel : Vitesse GPS: commande aux	L'admission est terminée manuellement pr ducteur (appui sur le bouton <i>Terminer</i>) L'admission est automatiquement terminée tion de la vitesse déterminée. (Achèvemen possible également via le bouton <i>Terminer</i>) kiliaire : L'admission est terminée en arrêta de force. (Attention : possible uniquement signal est connecté.)	ar le con- e en fonc- t toutefois nt la prise quand le
	Démarrage externe éviden	<u>Oui</u>	La fonction sert à une identification explic plusieurs fournisseurs peuvent être séle L'admission ne peut être démarrée que sur leur. Le démarrage externe, par ex, via une mande, est verrouillé.	ite quand ectionnés. le contrô- télécom-
	Control times			
	Lead time	Temps pendan pompe. Si ce d a pas de limite	nt lequel le lait doit être détecté après le démar élai est dépassé, la pompe s'arrête. Si vous ent de temps	rage de la rez 0, il n'y <i>(20 s)</i>
	Min. time 0 flow end	Pour que la co pour la durée	illecte du lait soit terminée, le débit doit être é configurée.	gal à zéro <i>(1,0</i> s)
	Sucking time	Temps d'aspira	ation après le signal du capteur « pas de lait »	(10 s)
0	Vakuum sucking	Yes:	Le clapet d'aspiration est fermé toutes les 4 pendant 2,5 secondes pour créer davantage d	secondes e vide.
	Level delay time	Temps de stabi de post-aspirat	ilisation du niveau dans le séparateur d'air à la fiı ion	n du temps <i>(5,0 s)</i>
	Empty air el. time	Une fois que le programmée es	e capteur a signalé « Système de mesure vide st encore pressée.	e », l'heure <i>(5,0</i> s)
	Sensor delay	-		
	On delay	Signal retardé o tion du lait (« R	du capteur de lait ou de l'interrupteur à vide aprè ebounce » le capteur).	s la détec- <i>(1,0 s)</i>
	Off delay	Signal retardé o de lait.	du capteur de lait ou de l'interrupteur à vide après (1,0 s)	l'absence
F	Pump over			
	Max. power	activation maxi	male de la pompe (High Flow)	(80%)
	Min. power	activation minin (Pendant le pom	nale de la pompe (slow Flow) npage, il est possible de passer d'un débit élevé à ur	<i>(35%)</i> n débit lent.)
	Stop liters	Pendant le por teindre la quant	mpage mesuré, la pompe est arrêtée x litres : tité prédéfinie.	avant d'at-
	Sample Box	•		
	FLM-Position	above: L below: L	e débitmètre est au-dessus de l'entrée du sépa e débitmètre est en dessous de l'entrée du sépar	rateur d'air ateur d'air

Commande séquentielle 1 Réglages nottoyage 2 Réglages nettoyage 3 limites temp, du lait 4 Cuve capacité 5 Cuve ordre 6. Cuve qualité 08:43 29.06.22 37-01-C	RETOUR Enter		Réglages Finish by Explicit external start Intake Wait for milk sensor Air Control Allowed Variance MS2 Type Post Sucking Post Sucking Post suck time Min. post suck time 08:43 29.06.22	pompes GPS-Speed Yes 30 s 50 mV Simple 5 s LYX-03-C	MODIFIER	
△ 1 2 3 4 ▽ 6 7 8 9	5	STAP	1 2 6 7	3 4 8 9) 5) 0	START

Variante Lynx Digital

-					
R	égl	ages des pompes (Lynx Digital)			
		Modalités d'achèvement	Manuellement :L'admission est terminée manuellement par le con- ducteur (appui sur le bouton Terminer).GPS-SpeedL'admission est automatiquement terminée en fonc- tion de la vitesse déterminée. (Achèvement toutefois possible également via le bouton Terminer.)Prise de forceL'admission est terminée en arrêtant la prise de force.		
	U		(Attention : possible uniquement quand le signal est connecté.)		
		Démarrage uniquement externe	Oui : L'admission ne peut être démarrée que sur le contrô- leur. Le démarrage externe, par ex. via une télécom- mande, est verrouillé. La fonction sert à une identifi- cation explicite quand plusieurs fournisseurs peuvent être sélectionnés.		
		Admission			
	U	Temps d'attente capteur de lait	Le système arrête la pompe au début de l'admission si du lait n'a pas encore été admis après cette durée. [s]		
	S	Mode d'étranglement	Disponible uniquement en mode de programme « Untermaisels- tein ». Mode d'étranglement spécial pour réduire le débit sur l'ensemble de l'admission.		
			Arrêt :Mode d'étranglement non activéV5 et V4 :Etranglement sur V5 et V4uniquement V5 :Etranglement uniquement sur V5Etranglement V4 :Etranglement uniquement sur V4		
		Régulation de l'air			
	U	Ecart autorisé	Le système réduit le débit lorsqu'une poche d'air est détectée et si cette différence de tension est dépassée au niveau du capteur d'air. [mV]		
		Type MS2	Numérique : différentiation entres les états vide et plein Air : encore non disponible		
		Réaspiration			
	U	Durée de réaspiration	Durée de l'opération d'aspiration à la fin de l'admission pour évacuer les restes de lait du tuyau d'admission vers le système. [s]		
		Durée de réaspiration min.	Durée de réaspiration réduite si l'admission a été terminée prématu- rément avec le bouton « Terminer ». [s]		
		Réglage de la jauge			
	S	µA pour 1 litre de liquide	Valeur de courant de la jauge pour 1 litre de liquide dans le sépara- teur d'air. [uA]		

	S	Valeur de jauge vide	Valeur de la jauge lorsque le séparateur est considéré comme étant vide. (Configurer quelques µA au-dessus de la valeur vide réelle pour compenser les variations minimales).
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	[[µ, ']
	U	Seuil de purge superieur	Valeur de la jauge qui entraîne la fermeture de la vanne de purge sur
			le séparateur d'air. Système purgé. [µA]
	U	Seuil de purge inférieur	Valeur de la jauge qui entraîne l'ouverture de la vanne de purge sur
	Ū		le séparateur d'air. Poche d'air dans le système. [µA]
	U	Valeur cible de la jauge	Niveau de remplissage cible du séparateur d'air à la fin de l'admis-
	Ŭ	Valour oloio do la jaago	
			sion. [µA]
		Vidange de l'installation	
	U	Durée	[5]
L	1		[-]

4.5.2.3 Contrôle séparateur d'air

(Seulement avec variante V 3003)

Commande séquentielle 1. Pumping settings 2. Air eliminator 3. Cleaning settings 4. limites temp. du lait 5. Test de vide 1 6. Cuve capacité 7. Cuve ordre 8. Cuve qualité	RETOUR	Air eliminator Ejector 2 flow 400 Ejector 2 pressure 400 Ejector 1 flow 850 Hysterese flow 100 Ejector 1 pressure 200 Hysterese pressure 40	
△ 1 2 3 4		1234	5 START
▽ 6 7 8 9		6789	0 STOP

Ai	Air eliminator (V 3003)				
		Ejektor 2 Flow	Débit en l/min Si le débit est supérieur à cette valeur, l'éjecteur 2 s'arrête et l'é teur 1 s'active. Si le débit est inférieur à la valeur entrée, le cont dépend de la pression: si la pression dans l'éjecteur 1 est supé- rieure à la valeur + 100 saisie, l'éjecteur 2 reste actif, si la press est inférieure, il s'éteint. Si vous entrez 0 le contrôle des éjecteur est uniquement fonction de la pression.	jec- trôle - sion urs (400)	
		Ejektor 2 pressure	Pression absolue dans l'éjecteur 2 en hPa Si la pression est supérieure ou inférieure à la pression, l'éjecteur s'a tive ou se désactive en fonction du débit.	(400) ac-	
	U	Ejektor 1 Flow	Débit en l/min. Si le débit est inférieur à la valeur entrée ici, mais supérieur à la vale de l'éjecteur 2, aspire l'éjecteur 1. Si le débit supérieur à la valeur inc quée ici, seule la pompe centrifuge aspire.	eur di- (850)	
		Hysterese Flow	Différence de commutation pour réactiver l'éjecteur 1. Dans l'exemple, l'éjecteur 1 est activé à 750 l / min.	(100)	
		Ejektor 1 pressure	Pression absolue dans l'éjecteur 1 en hPa. Si la pression tombe en dessous de la pression entrée ici, l'éjecteur éteint o ou il dépasse le débit configuré pour l'éjecteur 1	1 est (200)	
		Hysterese pressure	Différence de commutation pour réactiver l'éjecteur 1. Dans l'exemple, l'éjecteur 1 est activé à 240 hPa.	(40)	

La valeur de débit de l'éjecteur 1 doit être supérieure à celle de l'éjecteur 2 !

4.5.2.4 Réglages Nettoyage

Commande séquentielle		Réglages	nettoyage	
Reglages pompes Réglages nettoyage S Réglages Nettoyage S		V14 au nettoyage	toggle 2 Sek	
4. limites temp. du lait 5. Test de vide 1		V14 close time V16 au nettovage	15 Sek. toggle	R
6. Test de vide 2 7. Vacuum sensor calib.	RETOUR	V16 open time V16 close time V16 close time	2 Sek. 5 Sek. ANNUL	
9. Cuve capacité 10. Cuve ordre		V17 at netoyage V17 open time V17 close time	2 Sek. 2 Sek. 2 Sek. 0K	
14:26 07.03.19 37-01-C	1 mm	14:27 07.03.19	37-03-C	
			3 4 5	
○ 6 7 8 9	о втор		890	STOP

Variantes TIGER et E-TIGER

Rég	églages nettoyage (TIGER, E-TIGER)				
D	Id de nettoyage		L'Id de nettoyage est enregistré dans l'article de données.		
	V14 (V16, V17) au nettoy	age	fermée : la vanne est fermée au NEP.		
		U	ouverte : la vanne est ouverte au NEP.		
9			commutable Au nettoyage du réservoir de vide, la vanne est ou-		
0			verte respectivement pendant 1,5 seconde.		
			Doit être configuré pendant la mise en service en fonction du		
			tuyautage !.		
	V14 (V16, V17) open time	Э	Temps d'ouverture pendant le nettoyage du réservoir d'alimentation en		
		*	vide [s]		
	V14 (V16, V17) close time	e	Temps de fermeture pendant le nettoyage du réservoir d'alimentation		
			en vide [s]		
	Domdeckel Offnungszeit		Temps d'écoulement du liquide de nettoyage pour nettoyer le couvercle		
			en dôme		
	Tanksegment valves		close Position des vannes du segment de réservoir		
			open pendant le nettoyage		
	Temp. min. du nett. à cha.		Température minimum au nettoyage à chaud. La durée totale de		
			dépassement de la température pendant le nettoyage est saisie.		
	l emps de cycle du nettoy	/age			
U	Rés. de stock. Sous vide		Temps de nettoyage pour le réservoir de vide [s]		
	Chemin d'acceptat	ion	Temps de nettoyage pour la conduite d'admission [s]		
	MKS-Filter		Temps de nettoyage du filtre fièvre aphteuse		
	Cond. de transfert		Temps de nettoyage pour la conduite de transfert [s]		
	Cond. de sortie tra	nsfert	Temps de nettoyage pour la conduite de sortie de transfert [s]		
	Time after cleaning		Passé ce délai, un nettoyage doit être effectué (72 h)		
	Time after first intake		Passé ce délai, à partir de la première réception du lait, un net-		
			toyage doit avoir lieu (24 h)		
	Time after last intake		Passé ce délai, à partir de la dernière réception du lait, un net-		
	- <u> </u>		toyage doit etre effectue (12 h)		
	Force cleaning		Yes: Après avoir dépasse les temps configurés, aucune réception		
			du lait, n'est possible sans nettoyage prealable.		
			NO: Le nettoyage force est desactive		

* disponible uniquement si V14 (V16, V17) au nettoyage est configurée pour « toggle ».

Variante LYNX



R	Réglages nettoyage (LYNX)				
[D	Reinigungs Id	L'Id de nettoyage est enregistré dans l'article de données.		
ſ		Min. Heißreinigungstemp.	Température minimum au nettoyage à chaud. La durée totale de		
	U		dépassement de la température pendant le nettoyage est saisie.		
			[°Ċ]		
Ī	Та	aktzeiten Reinigung			
		Annahmeweg	Temps de nettoyage pour la voie d'aspiration (les vannes de la voie		
			d'aspiration sont ouvertes) [s]		
	U	Belüftungsleitung	Temps de nettoyage de la ligne de ventilation (la soupape de ven-		
			tilation est ouverte) [s]		

Variantes HLW, abo-MAGYAR, ROMEX, Optimate et V plus



R	Réglages nettoyage (HLW, abo-MAGYAR ROMEX, Optimate, V plus)					
	D	Id de nettoyage	L'Id de nettoyage est enregistré dans l'article de données.			
	U	Temp. Min. du nett. à cha.	Température minimum au nettoyage à chaud. La durée totale de dépassement de la température pendant le nettoyage est saisie			
			[°C]			

Commande séquentielle Cleaning settings Cleaning id Cleaning id V11 au nettoyage V11 open time V11 close time Tanksegment valves Minimum Hot Wash Temp Cleaning cycle times Cucle times Pumping settings 0 Pumping settings Air eliminator Cleaning settings limites temp. du lait Test de vide 1 fermée 2 Sek. 15 Sek. close HODIFIER 5. Cuve capacité Cuve ordre 60 °C 6 RETOUR 7 Cuve qualité 30 s 2 s 8 Cycle time 1 Cycle time 2 ENTER QUITTER 11:58 07.03.19 37-01-C 11:58 07.03.19 37-03-0 4 ST/ \triangle \triangle ∇ ∇ STOF

Variante V 3003

R	Réglages nettoyage (V3003)					
	D	Cleaning Id		L'Id de nettoya	ge est enregistré dans l'article de donné	es.
		V11 au nettoyage		fermée :	la vanne 11 est fermée au NEP.	
				ouverte :	la vanne 11 est ouverte au NEP.	
	S			commutable	Au nettoyage du réservoir de vide, la va	anne est ou-
	Ŭ				verte respectivement pendant 1,5 secor	nde.
				Doit être conf	iguré pendant la mise en service en	fonction du
_				tuyautage !		
		V11 open time		Temps d'ouvert	ure pendant le nettoyage du réservoir d'ali	mentation en
			*	vide [s]		
		V11 close time	т	Temps de ferm	eture pendant le nettoyage du réservoir d	l'alimentation
				en vide [s]		
		Tanksegment valves		close	Position des vannes du segn	nent
				open	de réservoir pendant le netto	yage g
	U	Minimum Hot Wash Temp		Température n	ninimum au nettoyage à chaud. La dure	ée totale de
				dépassement o	de la température pendant le nettoyage	e est saisie.
				[°Ċ]		
		Cleaning cycle times				
		Cycle time 1		Temps de cycle	e des vannes pour le nettoyage	(30 s)
		Cycle time 2				(5 s)

* disponible uniquement si V11 au nettoyage est configurée pour « commutable ».

Variante Lynx Digital



Réglages du nettoyage (Lynx Digital)					
D	ID nettoyage		L'ID de nettoyage est enregistré dans l'article de données.		
	Température min. nettoyage à chaud.		Température minimum au nettoyage à chaud. La durée totale de dépassement de la température pendant le nettoyage est saisie. [°C]		
0	Durée du rinçage (0=illim.)		Durée maximale du rinçage à l'eau froide. (0 = illimitée) Dès que la durée configurée ici est écoulée, le système passe auto- matiquement en phase de vidange. [s]		
	Phases de rinçage				
U	Conduite d'admission		Durée rinçage direct par séparateur d'air [s]		
	Voie de purge		Durée du rinçage conduite de purge et séparateur de mousse. [s]		
	Vidange (max.)		Durée maximale de la phase de vidange après le rinçage.		
U			Le système passe automatiquement en phase de vidange des ré- sidus dès que les capteurs ne détectent plus de liquide. [s]		
	Vidange des résidus		Durée de la vidange du liquide restant dans le tuyautage sans cap- teur. [s]		
	V12 lors du nettoyage		fermée : la vanne 12 est fermée au NEP.		
			ouverte : la vanne 12 est ouverte au NEP.		
S			commutation : lors du nettoyage, la vanne s'ouvre à chaque fois pour une durée définie (voir paramètres suivants).		
			Doit être configuré pendant la mise en service en fonction du tuyau- tage !		
U	Durée d'ouverture V12	*	Durée d'ouverture pendant le nettoyage. [s]		
0	Durée de fermeture V12	.1.	Durée de fermeture pendant le nettoyage. [s]		
	V14 lors du nettoyage		fermée : la vanne 14 est fermée au NEP.		
			ouverte : la vanne 14 est ouverte au NEP.		
S			commutation : lors du nettoyage, la vanne s'ouvre à chaque fois		
			pour une duree definie (voir parametres suivants).		
			face I		
	Durée d'ouverture V14		Durée d'ouverture pendant le nettovage [s]		
U	Durée de fermeture V14	*	Durée de fermeture pendant le nettovage. [s]		
	Phases de nettoyage				
	Temporisation de la purge		La fermeture de la vanne de purge est retardée de cette durée		
			après que le séparateur d'air a été rempli au début du nettoyage.		
			Nécessaire pour les installations fixes afin de remplir tout le tuyau-		
U			tage de liquide de nettoyage. [s]		
	Conduite d'admission		Durée nettoyage directement par séparateur d'air. [s]		
	Voie de purge		Durée du nettoyage par conduite de purge et réservoir de mousse. [s]		
		ID nettoyage (Lynx Digital D ID nettoyage Température min. nettoyage à chaud. Température min. nettoyage à chaud. U Durée du rinçage (0=illim.) Phases de rinçage U U Conduite d'admission Voie de purge Vidange (max.) U Vidange des résidus V12 lors du nettoyage V12 lors du nettoyage S U Durée d'ouverture V12 V14 lors du nettoyage S V14 lors du nettoyage S U Durée d'ouverture V14 Durée de fermeture V14 Phases de nettoyage Temporisation de la purge U Conduite d'admission Voie de purge Voie de purge	D ID nettoyage Température min. nettoyage à chaud. U Durée du rinçage (0=illim.) Phases de rinçage U Conduite d'admission Voie de purge Vidange (max.) U Vidange des résidus V12 lors du nettoyage S U Durée d'ouverture V12 V14 lors du nettoyage S U Durée d'ouverture V12 V14 lors du nettoyage S U Durée d'ouverture V14 Phases de nettoyage S U Durée d'ouverture V14 Phases de nettoyage Temporisation de la purge U Conduite d'admission Voie de purge		

	Vidange (max.)	Durée maximale de la phase de vidange. Le système passe auto- matiquement en phase de vidange des résidus dès que les cap- teurs ne détectent plus de liquide. [s]
	Vidange des résidus	Vidange du liquide restant dans le tuyautage sans capteur. [s]
	Vanne de purge Durée	Durée d'ouverture de la vanne de purge (V8) pendant le nettoyage. [s]
U	Vanne de purge Intervalle	Intervalle de temps d'ouverture de la vanne de purge (V8) pendant le nettoyage. [s]
	Fonctionnement de la pompe à la vi- dange	0 = fonction désactivée. Dès que l'installation est vidée après le nettoyage (touche logicielle « Vidage sous pression » ou « Terminer »), la pompe tourne pen- dant la durée configurée afin de rincer l'intérieur de la pompe (ro- tor). [s]

* disponible uniquement si V12 lors du nettoyage ou V14 lors du nettoyage est configuré sur « commuter ».

4.5.2.5 Réglages Vider

(Seulement Variantes TIGER et E-TIGER)



R	Réglages Vider (TIGER, E-TIGER)						
		Overrun time Lorsque le système est vide, la vidange continue pendant le temps configure					
	U	Truck pipe	5 s				
		Trailer pipe	30 s				

Pour vider le système de mesure, le conducteur peut sélectionner les options suivantes:

Truck pipe: seule la ligne menant au réservoir dans le véhicule tracteur est vidée (durée du suivi tuyau du véhicule 5 s).
 Trailer pipe: la ligne menant au réservoir dans le véhicule tracteur est vidée durée du suivi tuyau du véhicule 5s) Par la suite, sur la ligne à la remorque est commuté (durée du suivi tuyau du remorques 30 s.)

La configuration suivante est requise pour sélectionner les options de drain:

- La sortie logique 16 (Pomper le contenu du segment) doit être configurée (pas par la valve 12 mais directement à la remorque).
- L'entrée logique 24 *Trailer* est configurée et l'entrée est active ou l'entrée logique 24 <u>n'est pas configurée.</u>

Si cette configuration n'existe pas,

toujours le premier paramètre est utilisé pour vider la ligne du véhicule (5 s).

4.5.2.6 Limites température du lait

(toutes les variantes de véhicules)

Le lait à réceptionner peut être contrôlé pour s'assurer du respect d'une température maximale autorisée, en fonction de l'heure de la journée. Pour cela, trois heures différentes peuvent être saisies avec les valeurs limites de température correspondantes.

Quand une limite de température est dépassée, un avertissement est affiché et la pompe est stoppée, si cela a été configuré (cf. ci-dessous).



L	Limites temp. du lait						
		Delay Temp. watch	Verzögerungszeit für die Temperaturmessung nach Milcherkennung. [s]				
		Limite d'avertissement te.	Der Wert bestimmt, um wieviel °C vor Erreichen eines Temperatur- grenzwertes eine Warnung angezeigt wird [°C]				
		Plage de temporisation 1 (2, 3)	Marche/Arrêt Activation ou désactivation de la plage de temps pour la surveillance de température				
		Valable juscu'à	Heure jusqu'à laquelle le respect de la température maximum auto- risée du lait est surveillé.				
	U	Temp. min. permise	Limite inférieure de température pour l'admission du lait dans cette plage de temps [°C]				
		Temp. max. permise	Limite supérieure de température pour l'admission du lait dans cette plage de temps [°C]				
		Interrom. de pomp.	Oui : l'admission est stoppée quand la température maximale autorisée est dépassée.				
			Non : l'admission n'est pas stoppée quand la température maximale autorisée est dépassée. Un avertissement est seulement affi- ché.				

4.5.2.7 Air comprimé du camion

(Seulement Variante E-TIGER)

Dans la variante E-Tiger, l'alimentation en air comprimé du véhicule est surveillée ou contrôlée.



Truck air settings					
[Compressor control time				
	Running time	Temps de suivi du compresseur après avoir atteint la pression fonctionnement.			
	U Max. run time	Durée de fonctionnement maximale continue du compresseur.			
	Engine start output				
	Start time	La sortie est activée pendant le temps configuré pour démarrer le moteur du véhicule lorsque de l'air comprimé est nécessaire.			

4.5.2.8 Test de vide 1 (Seulement Variantes TIGER, V 3003, E-TIGER)

Dans ce test de vide, le vide est généré dans l'installation entre la vanne V7 et le clapet anti-retour NRV.





La deuxième valeur du capteur de pression n'est affichée qu'après le niveau de chef du parc automobile.

4.5.2.9

Test de vide 2

(Seulement Variantes TIGER, E-TIGER)

Dans le test de vide 2, le flexible d'aspiration peut en plus être contrôlé. Le flexible doit être doté pour cela d'un raccord de fermeture.



4.5.2.10 Vakuum sensor calibration

(Étalonnage du capteur de vide)

(Seulement Variantes TIGER, E-TIGER)

• Lancer l'étalonnage du capteur. Tout d'abord, il vérifie si le système est vide.



Lorsque le système est vide, la touche programmable START est affichée.

• Appuyez sur la touche programmable START .

Il y a une égalisation de pression. Les valeurs mesurées des deux capteurs sont comparées à pression de l'air ambiante.



Après comparaison à pression ambiante un vide est généré et les valeurs mesurées des deux capteurs sont à nouveau comparées.



Avec des valeurs de mesure différentes des deux capteurs, une valeur de décalage correspondante est déterminée. La touche programmable SET OFFSET est affichée.

• Appuyez sur la touche programmable <u>SET OFFSET</u>, pour enregistrer la valeur de décalage déterminée.



Messages pendant l'étalonnage du capteur

Message	Signification
Pressure equalization	Pour comparer les valeurs mesurées des deux capteurs, la pres-
	sion dans le système est amenée à la pression externe.
Make vacuum	Pour comparer les valeurs mesurées des deux capteurs, un vide
	est généré dans le système.
System is not empty, no start allowed	Le système n'est pas vide. L'étalonnage du capteur ne peut pas
	être démarré.
	Videz le système puis lancez l'étalonnage du capteur.
Sensor offset out of range.	La différence de valeur mesurée déterminée indique un capteur
Please check the sensors.	défectueux.
Sensores measure differently.	Des lectures différentes, déjà à la pression ambiante, indiquent
Please check the sensors	un capteur défectueux.
Sensor offset determined	Une valeur de décalage a été déterminée.
Vacuum not reached	Le vide requis pour l'ajustement n'a pas pu être généré. Il peut y
	avoir une fuite.

4.5.2.11 Transvasement Non mesuré

(Seulement Variantes TIGER, E-TIGER)

Si une connexion pour le pompage sans mesure sur la vanne 13 est présente, des paramètres supplémentaires peuvent être configurés à cet effet.



Tra	Insvasement Non mesuré				
ι	V11 temps de fermeture	Quand le transvasement non mesuré est terminé, la vanne V11 est fermée.			
	V13 temps de fermeture	Quand la vanne V11 est ferr fois le temps écoulé.	Quand la vanne V11 est fermée, la vanne V13 l'est également une fois le temps écoulé.		
	U High power	Régime de pompe max. à haute puissance	Pendant le transbordement, il est possible de commuter entre haute et		
	Low power	Régime de pompe max. à	basse puissance.		
		basse puissance			
	MLI max	Commande PWM maximale	au transvasement non mesuré		

4.5.2.12 Cuve capacité

Variantes LYNX, Lynx Digital, HLW, abo MAGYAR, ROMEX, Optimate, V plus

La capacité de segment de réservoir sert à surveiller les niveaux de remplissage des différents compartiments par différentes voies. Quand la quantité configurée est atteinte, l'admission ou le transvasement sont interrompus.



Cu	Cuve capacité			
İΓ		Contrôle cuve	Eteint:	pas de surveillance de segment
			Tous:	la quantité totale du réservoir peut être surveillée en saisis-
				sant la quantité totale dans le compartiment 1.
			Entrées:	les quantités dans les compartiments peuvent être surveil-
				lées à l'aide des entrées configurées. La commutation des
				chambres se fait manuellement (séparation passive du lait
				cru).
			Dialog:	sans moyens auxiliaires (par ex. vannes, détecteurs de
				proximite), le volume du compartiment peut être surveille a
			o <i>i</i> :	l'aide de boites de dialogue.
	U		Sorties:	Les volumes des chambres sont controles avec des sor-
	•			ties. La commutation des champres se fait automatique-
		O(1) = 1 (1) O(1)	Maluma	
		Cuve 1 (8)	volume	[I] des differents compartiments
		Additioner volume	Quand la	a capacite du segment de reservoir est atteinte, la quantité
			de trop-	plein peut être ajoutée dans le compartiment après confirma-
Calculatio			tion dan	s la boîte de dialogue.
		Calculation liters/kg (uniquement en r	nt en mode programme Friesland Campina, voir section 4.5.8.4)	
		Max. kg load	Poids ma	aximum de la charge en kg
		Stop before loading	La collecte de lait s'arrête x kg avant d'atteindre le poids maximu	
			configuré, peut ensuite être poursuivi jusqu'au poids maximum.	
		Milk density	Densité moyenne de lait en g/cm ³	



Variantes TIGER, E-TIGER et V 3000

Сι	Cuve capacité				
		Contrôle cuve	Eteint:	pas de	e surveillance de segment
			Tous:	la qua	ntité totale du réservoir peut être surveillée en saisis-
				sant la	quantité totale dans le compartiment 1.
			Entrées	: les qua	antités dans les compartiments peuvent être surveil-
				lées à	l'aide des entrées configurées. La commutation des
				chamb	pres se fait manuellement (séparation passive du lait
				cru).	
			Dialog:	sans n	noyens auxiliaires (par ex. vannes, détecteurs de
				proxim	nité), le volume du compartiment peut être surveillé à
				l'aide d	de boîtes de dialogue.
			Sorties:	Les vo	lumes des chambres sont contrôlés avec des sor-
				ties. La	a commutation des chambres se fait automatique-
	U			ment (séparation active du lait cru).
		Cuve 1 (8)	Volume	[I] des	différents compartiments
		Seg. 1 (8) est le	Camion		Sélectionnez si le segment avec le numéro respectif
			Remarq	ue	est situé sur le camion ou sur la remorque.
					La sortie logique 16 doit être configurée!
		Additioner volume	Quand I	a capa	cité du segment de réservoir est atteinte, la quantité
			de trop-	plein pe	eut être ajoutée dans le compartiment après confirma-
			tion dans la boîte de dialogue		
		Calculation liters/kg (uniquement en r	mode programme Friesland Campina, voir section 4.5.8.4)		
		Max. kg load	Poids m	aximur	n de la charge en kg
		Stop before loading	La collecte de lait s'arrête x kg avant d'atteindre le poids maximum		
			configu	ré, peut	t ensuite être poursuivi jusqu'au poids maximum.
		Milk density	Densité	moyen	ne de lait en g/cm ³

4.5.2.13 Cuve ordre

(toutes les variantes de véhicules)

L'ordre des segments de réservoir peut être défini en saisissant des numéros. Il est ainsi possible de fournir par défaut au conducteur un ordre de remplissage et de transvasement.



4.5.2.14 Cuve qualité

(toutes les variantes de véhicules)

En cas de séparation active et passive, les qualités de lait peuvent être affectées ici aux compartiments.



Cuv	Cuve qualité				
	Milk separation	ON : La séparation du lait cru a lieu de manière active, c'est-à-dire que le format est sélectionné par le contrôleur.			
	Drain system	ON : Quand un changement de qualité a lieu dans l'installation de me- sure, celle-ci est vidée au début de l'admission.			
	Decreasing	ON : La qualité du lait à recevoir peut être modifiée en « moindre » par le conducteur. Pour ce lait, le segment avec la qualité correspon- dante est proposé. Il existe également la possibilité de recevoir le lait de meilleure qualité dans un segment de qualité moindre sans le dévaluer au préalable, par ex. quand il n'y a plus la capa- cité nécessaire dans un autre segment.			
L	Increasing	ON : La qualité du lait à recevoir peut être modifiée en « meilleure » par le conducteur. Pour ce lait, le segment avec la qualité correspondante est proposé. Il existe également la possibilité de recevoir le lait de moindre qualité dans un segment de meilleure qualité sans le dévaluer au pré- alable, par ex. quand il n'y a plus la capacité nécessaire dans un autre segment. Si du lait de qualité moindre est admis dans un segment de meilleure qualité, ceci entraîne du dévaluation du segment à la qualité de l'admission actuelle pour la durée restante du tour.			
	Volume good > bad	Quantité de commutation après laquelle la commutation de segment a lieu en cas de changement de qualité de « bonne » à « mauvaise » (099 l)*			
	Volume bad > good	Quantité de commutation après laquelle la commutation de segment a lieu en cas de changement de qualité de « mauvaise » à « bonne » (099 l) *			
	Segment select	automatic: Le choix de la chambre est fait automatiquement en fonc- tion de la qualité du lait. manual: La chambre doit être choisie par l'utilisateur.			
	Auto. exchange chamber	 On: A la chambre pleine est automatiquement commuté à l'autre chambre de la même qualité. Off: Lorsque la chambre est pleine, le changement à la chambre suivante est suggéré, doit être confirmé ou modifié par le conducteur. 			
	Chamber closing time	Lorsque le changement de chambre: temps de fermeture de la vanne de chambre de la chambre précédente [s]			
	Chamber 1 (8)	Qualité du lait réglable de 1 (meilleure) à 8 (plus mauvaise)			

* Saisissez toujours la quantité sans pre quantité!

MAK 3003 Système de mesure TIGER / LYNX Configuration, Softwareversion MAK 3003 2.35, SAK 120208 (12.07.2022)



4.5.3 Capteurs/Acteurs

Capteurs/Acteurs				
	Fréquence MLI	Fréquence du signal d'amorçage MLI de la soupape de commande		
		de pompe [Hz]		
	SCurrent output	On: pour bloc de commande avec sortie courant		
		Off: Le signal de contrôle PWM est utilisé		
0	C Temp 1 Offset	Valeur de correction pour le capteur de température °C		
	Paramètre bubble			
	Facteur de calibrage i.	Facteur de calibrage pour le calcul d'air		
	Version firmware	Affichage de la version du firmware « k-mif »		
	Version driver	Affichage de la version du pilote du périphérique « k-mif »		

Diagnostic

Dans la fenêtre de diagnostic, toutes les valeurs de capteur actuelles sont affichées.



Diagnosis				
Inputs (18)	État des entrées numériques 1 - 8			
PWM Settings (92-93*)	Avec les touches programmables PWM UP et PWM DOWN, vous pouvez définir manuellement un degré de réglage PWM par défaut.			
Current Output (48-49*)	Courant valeur de sortie (mA)			
Pump Revolutions (30-32*)	Régime de pompe actuel			
Temperatures				
Pt100 1 (50-53*)	Valeur de sonde de température raccordée PT100_1 (température du lait)			
Pt100 2 (112-115*)	Valeur de sonde de température raccordée PT100_2 (température de compartiment d'échantillon)			
Current Inputs				
Input 1 (116-118*)	Valeur d'entrée de courant I_IN1 (capteur de pression 1)			
Input 2 (119-121*)	Valeur d'entrée de courant I_IN2 (capteur de niveau)			
Input 3 (122-124*)	Valeur d'entrée de courant I_IN3 (capteur de pression 2)			
Voltage Inputs				
Input 1 (45-47*)	Valeur d'entrée de tension U_IN1 (capteur de bulles 1)			
Input 2 (107-109*)	Valeur d'entrée de tension U_IN2 (capteur de bulles 2)			
Input 3 (125-127*)	Valeur d'entrée de tension U_IN3			
PIC Ticker	0 (n'est pas utilisé)			
ANA Ticker	Compteur pour nombre d'interrogations des entrées analogiques			

* Désignation des bornes



Entrées/Sorties 4.5.4

Le I/O V3003-Module est uniquement disponible avec le système de mesure de type V 3003.

Sorties dans le système MAK TIGER

L'affectation des sorties est librement configurable ; l'affectation suivante est recommandée :

No.	N° log.	inverted	Repos	soupape	Fonction
1	1	n	L	V1	Air comprimé éjecteur
2	2	n	L	V2	Air de vidage
3	3	n	L	V3	Vanne d'arrêt - entrée éjecteur
4	4	n	L	V4	Soupape d'étranglement (ouverte en position de repos)
5	5	n	L	V5	Vanne d'arrêt - sortie éjecteur
6	6	n	L	V6	Vanne d'arrêt - récipient de vide
7	7	n	L	V7	Vanne d'aspiration
8	8	n	L	V8	Vanne d'arrêt - pompe
9	9	n	L	V9	Vanne de nettoyage - alimentation récipient de vide
10	10	n	L	V10	Vanne de nettoyage - évacuation
11	11	n	L	V11	Vanne de transvasement - alimentation (option)
12		n	L		
13		n	L		
14		n	L		
15	15	n	L	V15	Étranglement vide
16		n	L		

La tension de sortie est une tension stabilisée et techniquement protégée contre les interférences CEM du réseau de bord afin de garantir toutes les tâches de commande. Les connexions aux autres potentiels (par ex. référence châssis dans la branche de masse resp. combinaisons de tensions inverses dans la branche plus) doivent par conséquent être toujours séparées galvaniquement (par ex. si nécessaire avec un relais supplémentaire).

Entrées dans le système MAK TIGER

L'affectation des entrées est librement configurable ; l'affectation suivante est recommandée :

No.	N° log.	inverted	Repos	Désignation	Fonction
1	1	n	L	MS1	Capteur de lait dans la conduite d'admission
2	2	n	L	MS2	Capteur de lait surpeuplement récipient de vide
3	3	n	L	MS3	Capteur lait alim./évac récipient de vide
4	4	n	L	MS4	Capteur lait - transvasement
5	5	n	L		Fonctionnement de secours activé
6		n	L		
7		n	L		
8		n	L		

Vous trouverez un aperçu complet des sorties et des entrées pour les MAK 3003 TIGER et HLW 3000 en Annexe, cf. 5.2.



4.5.4.1 Contrôleur compact

Contrôleur compact					
	1. (16.) Sortie				
	Attribution log.	Affectation technique logicielle des sorties			
	Invertir	oui (le mode de commutation est inversé)			
		non (le mode de commutation n'est pas inversé)			
	1. (8.) Entrées				
3	Attribution log.	Affectation technique logicielle des entrées			
	Invertir	oui (le mode de commutation est inversé)			
		non (le mode de commutation n'est pas inversé)			
	Etat de repos	low: commutation plus			
		high commutation moins			

Diagnostic

Avec la touche programmable DIAG, vous appelez une fonction de service pour tester le fonctionnement des entrées et des sorties.

Les entrées 1-8 sont affichées dans le haut de l'écran, en fonction de leur état. Les 16 sorties peuvent être individuellement activées/désactivées.

Les sorties définies dans le diagnostic ne sont réinitialisées qu'une fois la fenêtre fermée.

Contrôleur compact	DIAG	Diagnosis	OUTPUT DETAILS
Autouring, Invertir No 2.Sortie Attribution log.	MODIFIER	1: Off 2: On 3: Off 4: Off 5: Off 5: Off 5: On 7: Off 8: On	
Invertir No 3.Sortie Attribution log.	3	9: Off 10: Off 11: Off 12: Off	
4.Sortie 	QUITTER	13: Off 14: Off 15: Off 16: Off 08:16 11.03.19 37-05-D	BACK
	5		5 START
		6789	





Con	trôleur Ultrasampler			
	Sortie physique 1 (8)			
	Attribution logique	Affectation technique logicielle des sorties		
	Invertir	Oui (le mode de commutation est inversé)		
		Non (le mode de commutation n'est pas inversé)		
	Entrée physique 1 (8)			
S	Attribution logique	Affectation technique logicielle des entrées		
	Invertir	Oui (le mode de commutation est inversé)		
		Non (le mode de commutation n'est pas inversé)		
	Etat de repos	Low: commutation plus		
	(pour les entrées de contrôleur con- trôleur compact)	High: commutation moins		



Diagnostic

Les sorties relais sont réservées pour le Bottledrive !


4.5.4.3 I/O-Box 6753

Le module d'entrée du boîtier E/S 6753 possède 8 entrées et 8 sorties. Le boîtier E/S peut être en outre étendu avec d'autres modules possédant respectivement 8 entrées ou sorties.

I/O	I/O-Box 6753		
		Module de base	
		Entrée-sortie du modul	MARCHE/ARRÊT
		Firmware Version	Version du micrologiciel de boîtier E/S
		Seriennummer	Numéro de série du boîtier E/S
		0. (…7.) Entrée	
	9	Attribution logique	Affectation technique logicielle des sorties
	5	Invertir	oui (le mode de commutation est inversé)
			non (le mode de commutation n'est pas inversé)
		0. (7.) Sortie	
		Attribution logique	Affectation technique logicielle des entrées
		Invertir	oui (le mode de commutation est inversé)
			non (le mode de commutation n'est pas inversé)



Les **sorties d'impulsions** ne peuvent être commandées que via les 8 sorties du **module de base** !

Diagnostic



4.5.4.4 I/O V3003

(Uniquement disponible avec le système V3003)



Le module V 3003 6757-14 possède 8 sorties et 6 entrées.

1/O \	/3003	
	1. (8.) Sortie	
	Attribution log.	Affectation technique logicielle des sorties
	Invertir	oui (le mode de commutation est inversé)
		non (le mode de commutation n'est pas inversé)
	1. (6.) Entrée	
	Attribution log.	Affectation technique logicielle des entrées
	Invertir	oui (le mode de commutation est inversé)
		non (le mode de commutation n'est pas inversé)



Diagnostic





Dans la fenêtre « configuration de l'échantillonnage » que le matériel déjà activé est affiché

4.5.5.1 Matériel installé

Ici, l'activation des composants matériels sont pour l'échantillonnage.



Ma	Matériel installé		
		Contrôleur Ultrasampler	Non installé
			Type 6771-31
			Type 6970-30
		Débitmètre 6826	Mode fonctionnement: fonctionnement normal
			Mode configuration: pour la configuration ! Pour la configuration dé-
			bitmètre doit être connecté à P-Net et le débit doit
			être réglé (cf. 4.5.5.6).
	S	Dispositif d'ent. de boutei.	Nicht installiert (Non installé)
			Тур 6774-10
			ABO 20
			Monotrans
			Bartec Mini
			Halbauto. Hub. (Dispositif de levage semi-automatique)
			CP 200
			ABO-MAGYAR

1	Lecteur code barre	Non installé
		installé
	Surv. comp. de prise d'é	Non installé
		Sampler
		Compac -Cont.
	Frequency sensor 2	not active
		for unload
	Cooling unit	Nicht installiert (Non installé)
		Vortex
	Pump Over/Unload Sam	Yes: Pendant le déchargement et le pompage, l'échantillonnage a
		lieu.
		No: Pendant le déchargement et le pompage, aucun échantillon-
		nage n'a lieu.
	Sample device number	Numéro du contrôleur de l'échantillonneur

Si vous avez activé les modules matériels, ils sont affichés dans la fenêtre « configuration de l'échantillonnage ». De là, vous avez accès aux paramètres des modules individuels et les paramètres d'échantillonnage.



Quand des modifications de la configuration du matériel requérant un redémarrage ont été effectuées, vous en êtes avisé à l'écran.





ages de base	
Mode de commande	Boucle de courant (via entrée de courant / Débitmètre)
	Contrôleur Compact (via flux de MID)
Débit à 20 mA	Débit attendu par l'Ultrasampler à l'entrée de courant du FLM [L/min]
Sortie `échantillon activé	Oui
	Non
Avertisseur 105%	installé Klaxon d'avertissement en cas de surremplissage 105%
	non installé
Ech. res. Mar. au déb. du…	Oui
	Non
Ech. ind. Mar. au déb. du…	Oui
	Non
Single Sample after CIP	Off
	On
Prise d'échantillon prélimi.	Activé
Nom. de prises d'éch. p	Nombre d'échantillons préliminaires
Nom. tot. prises d'éch. pré	Nombre de pré-tests supplémentaires, (si elle est sélectionnée »pré-
	test supplémentaire » dans le menu Tours).
after pump over	Nombre d'échantillons après pompage
Quan. présélec. prise d'	Annahmemenge für die Vorprobe [L]
Pump stop	Quand la quantité réglée en pourcentage est atteinte pour la quantité
	d'échantillon préliminaire par défaut, la pompe est stoppée. Ceci per-
	met d'influer sur la quantité de remplissage de l'échantillon prélimi-
	naire en cas de besoin. (85%)
Déc. de tem. pri. d'éch.	Durée maximum entre les admissions ; une fois cette durée écoulée
	un nouvel échantillon préliminaire est prélevé [min].
Blow-out time	L'heure à laquelle l'extension du tuyau d'échantillonneur est soufflé
	vide. S'affiche uniquement lorsque la sortie logique 93 est configuré.
Max. Expected Volume	Quand cette quantité par défaut est dépassée, des échantillons indi-
	viduels sont réparties sur plusieurs bouteilles.
New vial at (0=off)	Pour éviter de trop remplir, lorsque la capacité configurée est at
· · · ·	teinte (en%) le processus de pompage est arrêté et une nouvelle
	bouteille est introduite.
Supp. code barre après	Non : le code-barres n'est réactivé pour réutilisation qu'après
	200 codes-barres.
	Nettoyage : le code-barres est réactivé pour réutilisation après net-
	toyage.
	Tour : le code-barres est réactivé pour réutilisation à la fin du
	tour.

4.5.5.2 Réglages de base

75

Motor CIP-Frequency	Fréquence de rotation des servomoteurs (échantillon individuel et
	échantillon de tour) pendant le nettoyage (1250)
Facteurs de correction Correction de	e la quantité de graisse au prélèvement d'échantillon. Quand les quan-
tités d'admis	sion diffèrent, un excédent de graisse peut être corrigé.
Plage petite quantité	%(1/x) Valeur de correction de la quantité de graisse %
efficace jusqu'à	Quantité jusqu'à laquelle la première valeur de correction s'applique [L].
Plage quantité moyenne	%(1/x) Valeur de correction de la quantité de graisse %
efficace jusqu'à	Quantité jusqu'à laquelle la deuxième valeur de correction s'applique [L].
Plage quantité élevée	%(1/x) Valeur de correction de la quantité de graisse %
Start delay high amount	Quand la quantité par défaut est supérieure à la quantité jusqu'à la-
	quelle la deuxième valeur de correction est valable («efficace jus-
	qu'à »), la valeur entrée ici [s] est utilisée au lieu de la valeur de tem-
	porisation de démarrage pour l'échantillonneur 1.
Add. rinse tank sample	On : Après le déchargement ou le pompage dans un tour de l'échan-
	tillonneur est rincé. Selon la quantité restante dans le réservoir
	il faut être mis à jour la quantité.
Samp. during unloading	Yes : Pendant le déchargement, l'échantillonnage a lie
Standard Spülen	sans fonction
Numéro de série	Affichage du numéro de série du Ultrasampler-Controllers
Version firmware	Affiche la version du firmware de l'Ultrasampler Controller

4.5.5.3	Echantillonneur 1
---------	-------------------

(normalement pour échantillons individuels)



Ec	Echantillonneur 1		
	Mode d'essai	non installé	
		Echantillon individuel	
		Echantillon de tour	
	Vol. bouteille d'échantill	Quantité de remplissage de la bouteille d'échantillon en ml	
	Tolérance de surremplis	Remplissage en pourcentage autorisé des bouteilles d'échantillon	
		par ex. 120 % \rightarrow La bouteille peut être remplie jusqu'à 20 % au-dessus	
		du volume nominal %	
	Départ différé	Temporisation du signal de capteur de lait (« Lait présent ») jusqu'au	
	U	début de l'échantillonnage [s].	
		Si cette valeur augmente, la teneur en graisse sera supérieure pour	
		toutes les quantités.	
	Facteur de calibrage	Le facteur de calibrage du flexible de pompe indique combien de µl par	
		tour d'echantillonneur sont remplis. (Entrez 270 µl. Modifiez la valeur	
		quand le remplissage de la bouteille d'echantillon diverge de la valeur	
		reglee.)	
	Prer. a partir de Quant.	Quand les quantites d'admission (quantites specifiees) sont inferieures	
		a la valeur entree ici, aucun prerinçage n'a lieu. [L]	
	Etappes de rinçage	Nombre d'etapes de rinçage quand du lait est detecte dans le tuyau.	
	S Nombre de pas mini.	Nombre minimum de pas de moteur.	
	Fréquence de pas mini.	Régime minimum de l'échantillonneur. Quand cette fréquence n'est	
		pas atteinte, un mode intermittent est déclenché. (600)	

4.5.5.4

Echantillonneur 2

(normalement pour échantillons de tour) Paramètres comme échantillonneur 1 Volume de bouteilles d'échantillons: 500 ml

4.5.5.5 Bottledrive

Bottledrive 6774-10



Dis	o. d'entr. bouteilles 6774-10	
	Durée d'impulsion Transport	Temps requis par le tourniquet pour s'éloigner de façon sûre du dé- tecteur de proximité. [s]
	Transport délai d'attente	Temps après lequel un message d'erreur est affiché quand le trans- port dure trop longtemps.
	Information d'exécution étoile	installé non installé
L	Commande conteneur d'entrée	Oui Non
	Durée d´impulsion	Heure d'activation de la cassette d'entrée [s]
	Disp. d'entr. bouteilles lié à	Echantillonneur 1 Echantillonneur 2
	Numéro de série	Affichage du numéro de série de la commande Bottledrive
	Version logiciel	Affichage de la version du micrologiciel de la commande Bottledrive



Bottledrive ABO 20

Bot	Bottledrive ABO 20			
	Plat. temps de précontr.	Temps de précontrainte du plateau ; la rotation est déclenchée quand ce temps est écoulé. [s]		
	Plat. temps d'attente rota.	Temps entre le déclenchement de la rotation et le positionnement du plateau.		
	Pince ouv/ferme temps	Temps d'attente requis par la pince pour s'ouvrir ou se fermer.		
	Montée/descente elév. t	Temps d'attente pour le déplacement vers le haut ou vers le bas de l'élévateur.		
	Disp. d'entr. de bouteille	Echantillonneur 1		
ľ		Echantillonneur 2		

Bottledrive Monotrans



D	Disp. d'entr. bouteilles Monotrans				
		Magasin Rotation	Temps de précontrainte du plateau ; la rotation est déclenchée		
	c		quand ce temps est écoulé. [s]		
	3	Magasin temps d´attente	Temps entre le déclenchement de la rotation et le positionnement du		
			plateau.		
		Disp. d'entr. bouteilles lié à	Echantillonneur 1		
	U		Echantillonneur 2		

MAK 3003 Système de mesure TIGER / LYNX Configuration, Softwareversion MAK 3003 2.35, SAK 120208 (12.07.2022)



Bottledrive Bartec Mini Type 6774-12

Di	Disp. d´entr. bouteilles Bartec Mini Type 6774-12		
	n	Plate preload time	Durée jusqu'à ce que le plateau se soit mis à tourner et la surface soit
	3		arrivée en position de lecture. [s]
		BD linked to	Échantillonneur 1
	υ		Échantillonneur 2

Dispositif de levage semi-automatique Type 6871-3-30



Disp. d'entr. bouteilles Type 6871-3-30			
		BD linked to	Sampler 1
	0		Sampler 2



D	Disp. d´entr. bouteilles CP 200		
		Pulse duration turning	Période de temps des impulsions de rotation
			(Auto-maintien via le contrôleur de l'échantillonneur)
			Remarque: Reliez le détecteur de proximité dans le Bottledrive (si
			commutation plus) avec le module de commutation type
			6756-300 à la borne du contrôleur d'échantillonneur 47 et
	S		installez un cavalier de la borne 49 à l'entrée 7, borne 32.
			Connecter le moteur rotatif (Bottledrive) à la borne 46.
		Timeout turning	Temps de rotation maximal jusqu'au message d'erreur
		Time until filling pos.	Bouteille de temps d'ouverture
		Time until vial closed	Bouteille de temps de fermeture
		Timeout tag reader	le temps jusqu'à ce qu'une étiquette soit lue
		BD linked to	échantillonneur 1
	0		échantillonneur 2

ABO MAGYAR



D	Disp. d'entr. bouteilles ABO MAGYAR		
		Get vial time	Durée de l'impulsion de transport de la bouteille pour la Bottledrive ex- terne. Passé ce délai, la lecture du code à barres commence.
	U	BD linked to	échantillonneur 1 échantillonneur 2

81

4.5.5.6

Débitmètre

L'élément de menu pour configurer débitmètre ne s'affiche que lorsque débitmètre est en mode de configuration (cf. 4.5.5.1).



D	Débitmètre		
	U	Débit à 20 mA	Débit de sortie 20 mA du FLM [L/min] La valeur ne peut être modifiée que lorsque le FLM est raccordé au P- Net et installé. Pour le fonctionnement normal, le FLM <u>ne doit pas</u> être raccordé au P-Net.
		Numéro de série	Affichage du numéro de série du débitmètre
		Version firmware	Affichage de la version du micrologiciel du débitmètre

4.5.5.7

Lecteur de code barre



Le	Lecteur code barre		
		Intercalé 2 de 5	Marche (standard)
			Arrêt
		Chaîne long. min	Longueur de code barres minimum
	U	Chaîne long. maxe	Longueur de code barres maximum
		Erreur lecture CB temps	Quand la lecture est erronée, cette durée est observée et une nou-
			velle opération de lecture commence [s]
		Numéro de série	Affichage du numéro de série de la station de lecture de code barres
		Version firmware	Affichage de la version du micrologiciel de la station de lecture de code
			barres



4.5.5.8 Surveillance du compartiment d'échantillon

Su	Surveillance du compartiment d'échantillon		
		Température min.	Valeur limite inférieure de la température de compartiment d'échantillon [°C]
		Température max	Valeur limite supérieure de la température de compartiment d'échantillon [°C]
	U	Samp. Cab-Temp all	On: la température de caisson d'échantillonnage est enregistrée à chaque ad- mission (livraison) (indépendamment des valeurs limites de température et de l'écart d'enregistrement). En plus de la température momentanée du caisson d'échantillonnage, la température maximale depuis le dernier en- registrement est saisie.
		Record interval	Intervalle de temps pendant lequel la température du caisson d'échantillonnage
			est enregistrée en cas de dépassement de valeur limite (Standard: 600 s).
	Capteur calibrage		
		Frequency at 0 °C	Fréquence d'étalonnage pour 0 °C comme spécifié sur le capteur
		Frequency at 25 °C	Fréquence d'étalonnage pour 25 °C comme spécifié sur le capteur
		Active Frequency	Fréquence à partir de laquelle le capteur indique « mouillé ».



Cooling unit



С	Cooling unit		
		On at samp. Start	Yes: Lorsque l'échantillonneur démarre, l'unité de refroidissement il sera allumée. No: L'unité de refroidissement n'est pas activée.
	0	Switch on Temp.	Compartiment échantillon Température à laquelle le refroidissement commence (°C).
	3	Pulse duration	Durée des impulsions de refroidissement (2 s)
		Cooling period	Durée d'une période de refroidissement du début d'une impulsion de refroidisse-
			ment au <i>début</i> de la prochaine impulsion de refroidissement (4 s)

4.5.5.10 Diagnostic



Dans le diagnostic, les fréquences de rotation actuelles des deux moteurs d'échantillonneur peuvent être interrogées. Les moteurs peuvent en outre être brièvement démarrés pour le test avec la touche programmable RUN MOTOR Les valeurs d'entrée de tension et de courant actuelles (pour le FLM) sont d'autre part affichées. Quand le FLM est installé et raccordé au P-Net, les valeurs P-Net du FLM peuvent en plus être affichées.

Pour tester le Bottledrive, un cycle de transport de bouteilles peut être lancé avec « Bottledrive Status ».



Quand un lecteur de code barres est installé, la lecture d'un code barres peut être lancée.

4.5.5.11 Firmware Update

Après installation ou changement du contrôleur d'échantillonneur, la version actuelle du micrologiciel enregistrée dans le logiciel peut être transférée dans le contrôleur d'échantillonneur.



4.5.6 Alimentation en courant électrique



С	Config. alimentation				
		Ventilateur système (sans fonction avec les blocs d'alimentation sans ventilateur)			
	c	Eteindre au-dessous de	Température de coupure du ventilateur		
	3	Allumer au-dessous de	Température de démarrage du ventilateur		
		Firmware Version	Affichage de la version firmware		



Vous pouvez interroger ici les différentes tensions dans le contrôleur compact.



4.5.7 Périphériques

4.5.7.1





MID			
	Numéro d'identification	Numéro de série du MID	
	Facteur de calibrage	Facteur de calibrage du MID enregistré dans la mémoire de cali-	
	système	brage du contrôleur compact. Il ne peut être modifié que si le com- mutateur de calibrage est ouvert.	
	Facteur de calibrage MID	Facteur de calibrage enregistré dans le MID. Quand le commutateur	
		de calibrage est ouvert dans le MID, il peut être validé sur le MID	
		par le contrôleur compact. (A la livraison, le commutateur de cali-	
		brage dans le MID est ouvert)	
C	Sortie 3		
	Mode	Off	
		4-20 mA Le débit est déterminé en fonction du courant	
		0-1 000 Hz Le débit est déterminé en fonction de la fréquence	
	Débit à 20 mA	Débit de sortie 20 mA du MID [L/min] (valable pour mode 4-20 mA)	
	Litre par impulsion	Débit par impulsion [L/pulse]	
		(valable pour mode 0-1000 Hz)	
	Volume d'amorçage	Quantité requise pour l'amorçage de l'installation de mesure. Elle	
		est additionnée au résultat lors de la première mesure.	

4.5.7.2	Récepteur GPS	
Périphériques 1. MID 2. Récepteur GPS 3. Imprimante 4. Ecran 5. V3003 HW Module 6. Tour pulse sample 7. Echantilion belge 8. SMV 4 Sample 9. WAVEbox 1000S 10. NL-Tag Automatic 11. Nu-Tan Manual 10.40 11.03.19 XX-XX	RETOUR	Récepteur GPS Mayon de recherche 30 m Chargement rayon de reche 500 m Erregistrement KM on Connexion GPS off Version firmware 4.00 10:41 11.03.19
		1 2 3 4 5 START 6 7 8 9 0 STOP

Réc	Récepteur GPS		
	Récepteur GPS	marche	
		arrêt	
	Rayon de recherche	Rayon autour de la position géographique dans laquelle un fournis-	
		seur doit se trouver pour pouvoir être identifié [m]	
	Chargement rayon de recherche	pas actif	
U	Enregistrement km	Selon les données GPS, les kilomètres parcourus sont enregistrés	
		et stockés.	
	Connexion GPS	Lorsque les données GPS sont demandées, elles sont enregistrées	
		dans le fichier journal Emf à des fins de diagnostic pas actif	
	Modèle	Affichage de la version du modèle	
	Version firmware	Affichage de la version du micrologiciel	



Imprimante 4.5.7.3

Epson TMU295



E	EPSON TMU295		
		Fonction imprimante	oui L'imprimante est allumée
			non L'imprimante est éteinte
		Sortie papier avant	oui La sortie papier est à l'avant
			non La sortie papier est à l'arrière
		Lâcher papier	oui Le papier est tenu après impression
			non Le papier est pas tenu après impression
		Param. lignes par page	Nombre de lignes (y compris le pied de page) jusqu'au saut de page
	0		lors de l'impression de paramètres. L'entrée 0 signifie qu'aucun chan-
			gement de page ne se produit (valeur par défaut: 54)
		Sortie papier	On Le papier est éjecté
			Off Le papier reste dans l'imprimante et peut continuer à être im-
			primé
		Record	On Les copies des impressions de sortie sont sauvegardées
		Record Interval	temps de stockage les copies (20 jours)

89



EPS	ON TM88	
	Fonction imprimante	oui L'imprimante est allumée
		non L'imprimante est éteinte
	Interface	Port auquel l'imprimante est connectée (default: /dev/ttySM0).
	Baud	Vitesse de transmission des données
	Données	Nombre de bits de données 7, 8
	Parity	OFF
		EVEN
		ODD
	Stopbit	1
		2
	Flow Control	None
		Xon/Xoff
		Matériel
	Test Imprimante	Configuration de l'imprimante: imprime la configuration de l'imprimante
		Hex Dump - 3xFEED to STOP: test d'impression
		Test du guidage de papier: test du guidage de papier



4.5.7.4 Ecran

Ce menu sert au réglage et au calibrage de l'écran tactile (Touchscreen). L'écran tactile est calibré à la livraison de l'installation. Un calibrage de l'écran tactile n'est nécessaire que lorsque l'affichage est difficilement lisible ou quand l'installation ne réagit plus correctement aux effleurements.

Réglage du contraste



Calibrage x/y

Avec le calibrage x/y, vous redéfinissez les coordonnées de l'écran. Ceci permet de définir la position des touches sur l'écran tactile. Suivez les instructions à l'écran.



- Touchez le coin en haut à gauche de l'écran. Utilisez si possible un objet en plastique ne risquant pas de rayer l'écran.
- Touchez ensuite le coin en bas à droite de l'écran





• Touchez le point qui apparaît alors à l'écran.

Les coordonnées de l'écran tactile sont alors définies. Si le calibrage de l'écran tactile n'est pas satisfaisant, vous devrez éventuellement répéter plusieurs fois l'opération.



N'éteignez en aucun cas le système pendant le calibrage !

Régler l'éclairage



Clignotement Marche/Arrêt

Vous définissez ici si l'écran clignote une fois à chaque effleurement ou si l'affichage change sans clignotement.

Le réglage est modifié dès que vous activez la rubrique de menu !



Commutation sur écran 1/2

(sans fonction avec l'installation de mesure TIGER !)

Pour l'affichage, deux unités d'affichage HMI peuvent être installées. Quand cette rubrique de menu est confirmée, l'affichage passe du numéro 1 au numéro 2, ou inversement. La ligne de titre affiche alors Écran HMI 1 ou Écran HMI 2.



4.5.7.5 V3003 HW Module

Le menu est uniquement disponible si le type de système de mesure V3003 est sélectionné (voir section 4.5.8.3).



3 HW Module		
Modul active	Mise en marche et hors du module	(On)
Level values		
Start	Niveau initial à chaque début d'aspiration pour augme	nter le vide
	(en % du niveau de remplissage maximum)	(50%)
Work	Point de fonctionnement du séparateur d'air lors de la	réception
	(en % du niveau de remplissage maximum)	(45%)
Security	Point de coupure du séparateur d'air	
	(en % du niveau de remplissage max.)	(25%)
Seal	Niveau du séparateur d'air après l'immobilisation	
	(en % du niveau de remplissage maximum)	(12%)
Start value		
Start value	Capacité de la pompe au début de la collecte du lait	
	(en % de la puissance maximale)	(30%)
Appr. speed	Vitesse à laquelle le niveau augmente au début de la	collecte du lait
	vers « cible ».	(0,5%/s)
T <u>ip Tronic</u>		
Appr. speed	Si la pression négative requise n'est pas atteinte au n	iveau nominal,
	le niveau du séparateur d'air est élevé. Le paramètre	détermine à
	quelle vitesse le niveau est abaissé à nouveau encore	e au niveau de
	la cible.	(1,5%/s)
Start seal value		
Start value	Puissance avec laquelle la pompe démarre après un	arrêt au point
	de coupure, et baisser le niveau dans le sens de « ca	libration ». (30)
Appr. speed	Vitesse à laquelle le niveau est abaissé dans le sens	
	du « calibration ».	(1,5)
Level fluctuations	Fluctuation de niveau, ce qui ne peut être dépassée p	endant le
	temps de mesure, pour arrêter la pompe au niveau du	point de cou-
	pure.	(0,05)
Measuring time	Dans le temps de mesure, le niveau ne doit pas fluctu	er plus que dé-
	fini dans « Level fluctuations », pour arrêter la pompe	au niveau du
	point de coupure.	(1,0)
Measuring end		
Level fluctuations	Fluctuation de niveau à ne pas dépasser en moins d'u	ine seconde

	Control parameter		
	Prop. Factor	Facteur de proportionnalité pour influencer la caractéristique	de con-
		trôle	(0,5)
	PWM		
	Frequency	Fréquence de fonctionnement de la vanne hydraulique	(125)
	minimum	Rapport de pause d'impulsion pour contrôler la vanne hydrau qui commande le moteur hydraulique du séparateur d'air. (=F de la vanne à 0% le rendement de la pompe). Le paramètre	llique, Position doit être
		réglé pour que la pompe s'arrête!	(31)
S	maximum	Facteur déterminant le décalage du rapport de pause d'impul de l'augmentation de la puissance (Largeur de la plage de ré la commande de pompe).	sion lors glage de <i>(68)</i>
	Sensor thresholds		
	Foam sensor	Sensibilité du capteur de mousse	(60)
	Empty sensor	Sensibilité du capteur « vide »	(60)
	serial number	Numéro de série. selon la plaque signalétique	
	Firmware version	Numéro de la version du firmware	

V3003 HW Module Module active On Level values	DIAG		Diagnosis Input1-4 Output 1-8	0000 U	WM JP
Start 45 % Work 40 % Security 25 % Seal 13.0 %	HODIFIER	- Could -	Niveau Unterdruck Absolutdruck Drehzahl	0 % P 0 hPa D(597 hPa 466 U/min	WM DWN
Start value 30 % Appr. speed 0.5 %/s Tip Tronic 10.58 11.03.19 77-HW-C	QUITTER		PWM % Durchfluss Sensor 1 Sensor 2 10:58 11.03.19 77-	0 % 0 1/m 28 % (0) 89 % (1) HW-D	п
1 2 3 4	5			4	5 START
6 7 8 9	0		6 7 8	9	0 втор

Diagnostic

4.5.7.6 Tour pulse sample

Quand la sortie 86 est activée.



Tour pulse sample					
	On at tour start	Yes: Tour pulse sample sera activé au début de la tournée.			
		No: Tour pulse sample ne sera activé au début de la tournée.			
	Sleep time	Pendant ce temps, la bouteille ne sera pas remplie (20 - 60 secondes)			
	Fill time	Pendant ce temps la bouteille est remplie.			
	Final fill time	Temps de remplissage continu à la fin du processus d'échantillonnage.			
		(pas de contrôle de l'échantillonnage) [s]			

4.5.7.7 Echantillon belge

Quand la sortie 88 est activée.



Ech	antillon belge	
	Départ temps d'attente	Après démarrage de l'admission, 5 à 15 secondes sont attendues
		avant que l'aiguille ne pénètre dans la bouteille.
	Départ si litre	Quand cette quantité est atteinte, l'aiguille pénètre dans la bouteille.
	Temps de veille	Pendant ce temps, la bouteille n'est pas remplie (20 - 60 secondes) (la
		sortie 89 doit être activée.)
	Temps de remplissage	Pendant cette durée, la bouteille est remplie. (La sortie 89 doit être
		activée.)
	Activation échantillonneur	Oui : l'échantillon belge est activé au début du tour
		Non : l'échantillon belge n'est pas activé au début du tour
		Force : l'échantillon belge est toujours activé et ne peut pas être dé-
		sactivé pendant le tour
	RFID lecteur	Lecteur d'étiquettes WAVEbox 1000S activé ou désactivé.

4.5.7.8 SMV 4 Sample

L'échantillon SMV 4 est utilisé aux Pays-Bas pour remplir la bouteille pour échantillons individuels.



SM	V 4 Sample	
	Start wait time	Temps d'attente à partir de mouillage du capteur de lait jusqu'au pre- mier levage.
	Pulse time	Temps d'activation du piston pneumatique
	Nu. of strokes	Nombre de levages pour le remplissage
	Virtual flow	volume de flux présumé, tant que le MID ne mesure aucun volume de flux <i>(Default: 1100)</i>
	Blowout	
	Wait time	Temps d'attente pour souffler après avoir retiré la bouteille
	Airblow time	Temps d'activation de la vanne souffler
	Cleaning	
1	Short cleaning	Temps pour commencer le 1er intervalle de contrôle
	Interval time	Temps entre les intervalles de contrôle
	Puls 1 time	Temps d'impulsion d'entraînement pour le piston
	Puls 2 time	Temps d'impulsion d'activation pour souffler
	Parallel Betrieb	Échantillon SMV 4 et échantillon manuel exécutés en parallèle. Le chauffeur remplit un échantillon manuellement, l'étiquette de la bouteille est écrite. Le système attend ensuite une nouvelle étiquette pour l'échantillon SMV 4. Lorsque la nouvelle éti-
		quette a été lue, la collecte de lait commence.
	TAG Numéro de la laiterie	Ce numéro est écrit sur l'étiquette de l'échantillon SMV 4. Pour différencier les échantillons en laboratoire, l'échantillon manuel reçoit un autre numéro.

WAVEbox 1000S

Le WAVEbox 1000S sert en Belgique à l'identification des bouteilles à échantillon et à la lecture/l'écriture des informations d'étiquette.



WA	VEbox 1000S	
	Active	Activer ou désactiver WAVEbox
	Device ID	Numéro de série
	Interface	Interface à laquelle le WAVEbox est raccordé.
	Baud rate	Vitesse de transmission des données
	Antenna 1	Out
G		Active: Antenne zum Beschreiben der Probeflaschen-Tags
	Antenna 2	Out
		Active: quand une antenne supplémentaire est installée pour la des- cription des étiquettes de bouteilles à échantillon pour échantillons supplémentaires.
	Antenna 3	non utilicó
	Antenna 4	

NL-Tag Automatic

Configuration du lecteur d'étiquettes DIRAU avec alimentation automatique des bouteilles. (Version Pays-Bas)



NL-Tag Automatic					
		Active	Activer ou désactiver du lecteur d'étiquettes		
	c	ID appar.	Numéro de série		
	3	Interface	Interface à laquelle le WAVEbox est raccordé.		
		Vit. bauds	Vitesse de transmission des données		

4.5.7.11

NL-Tag Manuel

Configuration du lecteur d'étiquettes DIRAU avec alimentation manuel des bouteilles.

(Version Pays-Bas)



Ν	NL-Tag Manuel					
		Active	Activer ou désactiver du lecteur d'étiquettes			
	c	ID appar.	Numéro de série			
	3	Interface	Interface à laquelle le lecteur d'étiquettes est raccordé.			
		Vit. bauds	Vitesse de transmission des données			

Le lecteur d'étiquettes DIRAU peut être utilisé pour l'identification du conducteur et pour l'identification des bouteilles d'échantillon.

Tagleser-DMK

Configuration du lecteur d'étiquettes DMK (6910) pour l'identification du conducteur.



Ta	Tagleser-DMK		
		Active	Activer ou désactiver du lecteur d'étiquettes
	S	Adresse	Adresse de bus RS485 du lecteur d'étiquettes
		Interface	Interface à laquelle le lecteur d'étiquettes est raccordé.



Diagnostic du lecteurs d'étiquettes

Pour tous les lecteurs d'étiquettes, vous pouvez appeler un outil de diagnostic avec cette touche programmable, pour vérifier la fonction du lecteur.

Sélection du lecteur d'étiquettes pour l'identification du conducteur, voir page 38.

4.5.7.13

MKS-System

Pour se protéger contre la fièvre aphteuse, une solution désinfectante peut être vaporisée sur les pneus avant de quitter le chantier.



MKS-System							
c	Pressure build	Le temps pour l'accumulation de pression dans le réservoir	(3 s)				
3	Spraying time	Durée de pulvérisation	(5 s)				



Net	Network Settings				
	General Settings				
	BARTEC Server IP	Adresse IP du serveur BARTEC			
	Routing and DNS				
U	Preferred Device	Périphérique réseau sélectionné pour la connexion de données eth0: Prise Ethernet dans le contrôleur compact GPRS: Modem cellulaire			
	Network connection				
	Auto (dhcp)	Yes: Adresse IP automatiquement (du routeur / serveur DHCP) No: Manuel adresse IP est utilisée			
	Manual IP	Adresse IP manuelle de la carte réseau (Ethernet uniquement)			
	Current IP	Affichage de l'adresse IP actuellement attribuée (Ethernet unique- ment)			
	Proxy settings				
	Use Proxy	Yes: La connexion IP est établie via un serveur proxy. No: La connexion IP est établie directement (sans proxy)			
	Proxy for HTML	Yes: Les connexions HTML passent par le serveur proxy. No: Les connexions HTML sont directes (sans proxy)			
	Proxy for FTP	Yes: Les connexions FTP passent par le serveur proxy No: Les connexions FTP sont directes (sans proxy)			
	Proxy Server	Adresse du serveur proxy à utiliser			
	Proxy Port	Port du serveur proxy à utiliser			

4.5.7.14 Network IP

4.5.7.15 Récepteur Bluetooth

L'interface Bluetooth est conçue pour la connexion à l'outil de service 3003 et à l'application Android BARTEC.



Bluetooth				
	s	Récepteur Bluetooth	Allumer ou éteindre le récepteur Bluetooth	
		Interface	Nom de l'interface (default: /dev/usb/ttyUSB1)	
		Baud	Sélection du débit en bauds	
		Pin	Pin pour la connexion de périphériques Bluetooth au véhicule	
		Nom	Nom individuel du récepteur Bluetooth	
			(par exemple, nombre de char ou de véhicule)	

L'interface Bluetooth peut être activée dans le menu de service (voir section 4.6.12).

4.5.7.16

CAN / J1939





Configuration

Confi	Configuration CAN / J1939				
	CAN/J1939	Activer ou désactiver l'interface			
	Adresse	Adresse utilisée pour la communication J1939.			
		Plage d'adresses: 0-253			
	Adresse Interlock	Adresse de la source de Interlock (par ex SPS).			
		254: Aucune donnée de interlock n'est évaluée par le controller.			
	Adresse routeur W-AS	Adresse du routeur W-AS (Limiteur de Remplissage, sans fil)			
		254: Aucune donnée de W-AS Router n'est évaluée par le controller.			
	Interface FMS	FMS: Fleet Management System			
		Arrêt: aucune donnée FMS n'est évaluée			
		Simulation: FMS- Logiciel de simulation connecté			
		MAN			
		SCANIA > Les donnees FMS sont fournies par type de vehicule			
		RENAULI)			
U	Operation has	FMS only: Donnees FMS independantes du type de venicule			
	Connexion bus	fixes et répond aux demandes de Address Claiming Requests			
		Non: Contrôleur compact no se connecte pas au bus et no répond pas aux			
		Address Claiming Requests 1 'utilisateur doit s'assurer que deux uti-			
		lisateurs de bus n'ont pas la même adresse			
	Priorités des messages	Pour le service			
	de tra (Interlock $xx - xx$)	Default: 6			
	Version micrologiciel	Affichage de la version du firmware utilisé			
	Version pilote	Affichage de la version du pilote utilisée			
	W-AS thermique				
	ANR				
	Version	Affiche les numéros de version et de l'appareil			
	Terminal W-AS				
	ANR				

Diagnostic

La touche programmable diag appelle une fonction de service pour diagnostiquer l'interface CAN / J1939.



Diagnostic (2)




4.5.8 Réglages de base du système

Ba	Base Config.						
		Heure du système	Μ	Modification du réglage de la date et de l'heure (v. 4.5.8.1)			
	0	Langue		Sélection de la langue pour l'affichage à l'écran (v. 4.5.8.2)			
<u> </u>		Messanlagentype	S	Sélection du type de système de mesure (v. 4.5.8.3)			
	3	Programmmodus	S	Sélection du mode programme (v. 4			
Ιſ		Kernel Version					
		Bootloader Version					
		Controller Serial			:-		
		P-Net Firmware Version		Affichage de la version ou des numeros de serie			
		P-Net Driver Version					
		HMI Firmware Version					



He	Heure du système		
(C Date du système	Modification de la date	
	Heure du système	Modification de l'heure	
	Auto-synchronisation	Activation / désactivation de la synchronisation de temps automa- tique via GPS ou GPRS	
	Fuseau horaire	Détermination du créneau horaire en saisissant l'écart par rapport aux coordonnées universelles (UTC).	
	Heure d'eté	Activation / désactivation des réglages de l'heure d'été	
	Heure d'eté début		
	Mois	Mois du début de l'heure d'été	
	Semaine	Semaine du début de l'heure d'été	
	Jour de semaine	Jour de la semaine du début de l'heure d'été	
	Heure d'eté fin		
	Mois	Mois de la fin de l'heure d'été	
	Semaine	Semaine de la fin de l'heure d'été	
	Jour de semaine	Jour de la semaine de la fin de l'heure d'été	

Si vous modifiez le réglage de la date ou l'heure, un redémarrage automatique du système a lieu.



4.5.8.2 Langue

L	Langue					
		Sélection de la langue	de	Allemand	CS	Tchèque
		pour l'affichage à l'écran	en	Anglais	nl	Néerlandais
	U		pt	Portugais	pl	Polonais
			fr	Français		

La langue peut également être définie dans le menu *Menu pricipal / Langue* (voir section 4.7). Là, aucun mot de passe est nécessaire.

Si vous changez le réglage de la langue un redémarrage système automatique a lieu.

4.5.8.3 Type d'installation de mesure

Le logiciel MAK prend en charge divers systèmes de mesure. Selon le système de mesure configuré, certains réglages diffèrent.

Base Config. Heure du système Langue	SIGNA TURES	Type of system
Type of system V. Program mode Stan	03 ard HODIFIER	3. MID-Test 4. Lynx
Kernel Version 2.4.25-1.1: Plandisk Version 2.6.25-1.1: Pooltoader Version 1212 P-NET Firmware Version 1212 P-NET Firmware Version HMI Firmware Version 11:25 11.03.19 02-08-0	V6 2.6 14 02 02 04 02 QUITTER	S. ABO-Magyar 6. E-Tiger 7. V3003 8. Optimate 9. ROMEX 10. Vplus 11. trany Disitial 06:42 29.06.22 00-00
	5	
	0	

Т	Type of system						
		Sélection du type	Tiger	E-Tiger			
		d'installation de mesure	HLW	V3003			
	c		MID-Test	Optimate			
	3		Lynx	ROMEX			
			ABO-Magyar	V plus			
				Lynx Digital			

4.5.8.4 Mode programme

Les modes de programme spécifiques à l'entreprise ne sont possibles qu'avec le système de mesure de type TIGER.



Ρ	Program mode				
		Sélection du mode programme	Standard		
			FC-Mode	(Friesland Campina)	
			DMK-Modus	(Deutsches Milchkontor)	
	c		LetraQ		
	3		Milcobel		
			Frischli		
			Untermaiselstein		
			Skanemejerier		

Signatures

Affichage des signatures de modules.





4.5.9.1

Réglages GPRS

A partir de la version du programme 2.24.2 deux modems de données peuvent fonctionner simultanément dans le système. Le second modem permet la transmission parallèle de données vers deux serveurs ou l'utilisation de différentes cartes SIM ou fournisseurs.

Seul le modem 1 permet un accès direct au système en cas de service. L'adresse IP associée est affichée sur l'écran de démarrage. Le modem 2 est exclusivement destiné à la transmission via les FTP Message Box (voir 4.5.9.2). Un modem peut être attribué à chaque Message box.

Selon le modem actuellement connecté, une icône correspondante apparaît sur l'écran de démarrage :

Å	Aucun modem connecté
	Seulement modem 1 connecté
A 2	Seulement modem 2 connecté
1.2	Modem 1 et 2 connectés

Réglages GPRS Modem 1 Internet Réglages GPRS 1 Modem 2 2 Transmission de données 3. Mise à jour logicielle R RETOUR ENTER 11:28 11.03.19 11:29 11.03.19 Т XX-XX \triangle \triangle STA ∇ ∇ STOP

Chaque modem peut être configuré individuellement.



GPF	GPRS Configuration				
U	Unité	Interface modem: none /dev/ttySM0 /dev/ttySM1 /dev/usb/ttyUSB0			
	Vitesse de transmission	230400 19200 115200 9600 57600 4800			
	Activer le modem	oui Modem marche non Modem arrêt			
	Donneés provider				
	Serveur APN	Serveur de sélection du fournisseur d'accès			
	Utilisateur APN	Fournisseur d'accès			
	Mot de passe APN	Mot de passe d'accès au serveur sélectionné			
	Donneés SIM				
	Instruction d'accès	Saisie de la chaîne d'appel			
	Code PIN	Code PIN de la carte SIM			
U		Le code PIN doit être entré ici avant l'insertion de la carte SIM.			
	Securité				
	Envoyer IP à BARTEC	Oui Chaque fois que vous vous connectez, l'adresse IP du sys- tème (modem 1) est envoyée à BARTEC. nein L'adresse IP n'est pas envoyée.			

Diagnostic

Avec la touche programmable DIAG, vous appelez une fonction de service pour le diagnostic de l'unité GPRS.



4.5.9.2

Transmission des données

La transmission des données aller et retour du FTL a lieu via serveur FTP.





L-FTP-Server	
Box Configuration	
Box Name	FTL FTP server
Service Status	run: option de transmission de données marche
	stopped: option de transmission de données arrêt
Check Inbox Period	Temps au bout duquel on vérifie si les données à transmettre sont dans le véhicule. Ce contrôle a lieu également après chaque envoi de données.
Compress Data	ZIP: des données à transmettre sont compressés au format ZIP GZIP: des données à transmettre sont compressés au format GZIP No: les données à envoyer ne sont pas compactées (<i>standard</i>)
Resume down- and uploads	Yes: le serveur prend en charge la fonction Resume (reprise en cas de transmission incomplète) No: le serveur ne prend pas en charge la fonction Resume
Max amount of pending files	Nombre maximum de fichiers qui n'ont pas encore été transférés.
Modem no	Numéro du modem que la Message Box doit utiliser pour la trans- mission.
S FTP Configuration	
Username	Nom FTP attribué au véhicule
Password	Mot de passe FTP attribué au véhicule
Server Path	Chemin de fichier individuel sur le serveur FTP
IP/Domain	Adresse du serveur de données
IP/Domain (fallback)	Adresse IP du serveur de données
Port	Nr. du port asservi par le serveur
Security	
Enable TLS/SSL	Yes: Chiffrement des données No: Pas de chiffrement des données
Accept any Certificate	Yes: chaque certificat est accepté No: seul le certificat entré est accepté No (allow fallback): quand le certificat entré n'est pas trouvé, un autre certificat est accepté
Certificate	Sélection du certificat
TLS/SSL Version	Sélectionnez la version TLS / SSL (TLSv1 ou SSLv3)

Accès à distance

Pour l'utilisation de la fonction de service en ligne (voir section 4.6.11) doivent être configurés ici l'accès.



Séparation des données laitiers

Si les laiteries sont configurées (voir 4.4.3), chaque laiterie aura sa propre Message Box. Si la séparation des données laitières est activée, les données laitières sont transférées sur le compte FTP de la Message Box correspondante.



4.5.9.3 Gérer versions log. Internet Réglages GPRS Menu m.à.j. dist. 1. Transmission de données Mise à jour logicielle Transm Commuter versi Supprimer vers. log 3. Version logicielle actuelle: 2.24 sur point de montage externe Prochaine version logicielle active: 2.24 sur point de montage externe RETOUR ENTER XX-XX \triangle ST/ \triangle ∇ **STO** ∇ STOP

Mise à jour du logiciel

Menu pour la mise à jour à distance

Cette rubrique de menu vous permet de télécharger une nouvelle version de programme du logiciel de contrôleur via connexion GPRS depuis le serveur BARTEC.



Mise à jour à la version Vous pouvez indiquer ici le numéro de la version de logiciel devant être téléchargée du serveur. Quand aucune entrée n'est effectuée, la toute récente version trouvée sur le serveur est chargée.

Le nom de l'utilisateur et le mot de passe pour le téléchargement sont attribués par BARTEC et doivent être saisis manuellement.



En cas d'interruption manuelle du téléchargement, les données téléchargées jusqu'ici sont effacées, le téléchargement doit le cas échéant être redémarré.



Mise à j. log. Update Software Internet Setup Bei à jour à la version 224.6 Mot de p. 224.6 Server Port 433 SSL encryption 433 Prepare for remote update Image: Compare for the set of th	Mise à j. log. Udate Software Internet Steps Hade soin à la version 22446 Norrold2851 Mid de p. Server Port 443 SSL encryption Mise à j. log. Udate Steps Mise à j. log. 22446 Norrold2851 Mid de p. Server Port 443 SSL encryption Mise à j. log. Version 22446 Norrold2851 Mise à j. log. Version 22446 Version 443 SSL encryption Norrold Data Version 443 Norrold204 Version 443 Norrold204 Norold204 Norrold204 Norrold204 Norrold204 Norrold204 Norrol
△ 1 2 3 4 5 START ▽ 6 7 8 9 0 STOP	△ 1 2 3 4 5 START ▽ 6 7 8 9 0 STOP
Etablissement de la connexion avec le serveur	Les données sont téléchargées
Mise à j. log. Update Software Internet Setup Mise à jour à la version 2:24.46 Montefuest Serveur www.bartec-sus.de Server Port 4:33 Serveur 0 Check new SW checksum Check new SW checksum Server Vot server ver 4:34 Server Port 4:34 Server Vot secksum Check new SW checksum Server Vot secksum Server Server Secksum Server Server Secksum Server Secksum Server Secksum Server Secksum Server Secksum Server Secksum Server Secksum	Mise à j. log. Update Software Internet Status Mise à jour à la version 2.24.46 Mon utilisati Mon utilisati Mon utilisati Server Port 443 Server Port 44
△ 1 2 3 4 5 START ▽ 6 7 8 9 0 STOP	△ 1 2 3 4 5 START ▽ 6 7 8 9 0 STOP

Le téléchargement des données compactées s'est déroulé avec succès.

Les fichiers sont décompactés.



Les fichiers ont été décompactés et le téléchargement est terminé.

Changement de version du logiciel

Quand vous avez téléchargé une nouvelle version du logiciel, vous pouvez passer à la nouvelle version.



• Sélectionnez la version du logiciel et effleurez la touche programmable CONFIRMER.



- Confirmez la demande de sécurité.
- Arrêtez l'installation et redémarrez-la.

La nouvelle version du logiciel est disponible après redémarrage de l'installation.



Suppression de versions du logiciel

Quand plusieurs versions du logiciel sont enregistrées, vous pouvez supprimer de la mémoire les versions dont vous n'avez plus besoin.

Après avoir confirmé une invite de confirmation, la version sélectionnée est supprimée.



4.5.10.1

Réglages des documents

Choisissez la langue du document parmi les langues présentes.



La mise en page des documents est prédéfinie dans les formulaires standard existants.





Vous pouvez configurer le contenu du document et l'enregistrer sous un nom de votre choix.

Vous pouvez utiliser la touche programmable \rightarrow k our configurer un autre document basé sur le formulaire standard et sauvegarder sous un nom différent (Identifikation ticket).

Sélectionnez un paramètre, puis appuyez sur la touche programmable \checkmark , pour effectuer des modifications.

Si aucune identification de ticket n'est spécifiée, la touche programmable met fin à la saisie.

Avec la touche programmable $\stackrel{\otimes}{\longleftarrow}$ la configuration du ticket est abandonnée.

Si plusieurs billets sont déjà configurés, vous pouvez utiliser les deux touches programmables $\stackrel{\checkmark}{\leftarrow}$ et $\stackrel{\checkmark}{\rightarrow}$ pour faire défiler entre ces billets.

Со	Configuration du ticket				
		Identifikation ticket	Nom du billet lors de la sélection		
		Offset horizontal	Nombre d'espaces à partir de la marge de gauche comptés		
		Saut ligne avant bon	Nombre de lignes vides au début du document		
	U	Saut ligne av. pos.	Nombre de lignes avant les positions du haut de la page		
		Saut ligne entre pos.	Nombre de lignes vides entre les positions		
		Saut ligne après pos.	Nombre de lignes après les positions		
		Niveaux de segment	imprimer / Ne pas imprimer		
		Numéro de facture	imprimer / Ne pas imprimer		



4.5.10.2 Réglages de l'imprimante

R	Réglages de l'imprimante			
		Impression documents	Oui: impression de tickets activée	
			Non: pas d'impression de tickets	
U Impression du journal no Nombre de journa		Impression du journal no	Nombre de journaux de tour à imprimer	
		Impression des paramètres	Oui: impression de paramètres activée	
			Non: pas d'impression de paramètres	

4.5.10.3 Impression des Paramètres

Les réglages actuels des paramètres de configuration sont sortis sur l'imprimante configurée (seulement si le *Impression des paramètres* est activé ; voir ci-dessus).



4.6 Menu service



Ме	Menu service			
	Navigateur fichier log	Consultation de toutes les entrées sauvegardées dan	s le journal	
			(4.6.1)	
	Supprimer configuration	Suppression des réglages de paramètres	(4.6.2)	
	Charger config. du CF	Chargement de la configuration du CF dans la CPU	(4.6.3)	
	Sauvegarder config. dans CF Sauvegarde de la configuration actuelle de		dans le CF	
			(4.6.4)	
`	Wiederherstellungspunkte	Accès des points de restauration	(4.6.5)	
	Store positions into CF	Sauvegarde des positions de la CPU dans le CF	(4.6.6)	
	Load positions from CF	Chargement des positions du CF dans la CPU	(4.6.7)	
	Supprimer mèmoire RAM	Les données de la dernière action sont supprimées	(4.6.8)	
(C Supprimer base de donnèes	Les données (données de commandes - données préd	éterminées)	
		sont supprimées	(4.6.9)	
	B P Net Monitor	Le moniteur P-Net est appelé	(4.6.10)	
	Online-Service	Activer le service en ligne	(4.6.11)	
	Bluetooth ON	Activer ou désactiver l'interface Bluetooth	(4.6.12)	

4.6.1 Navigateur fichier log

Le navigateur mémoire permet de visionner toutes les entrées sauvegardées en mémoire.



N	Navigateur fichier log			
		Log Mise à jour	Entrées mémoire via mises à jour resp. essais de mise à jour	
		Log Audit	Entrées mémoire pour toutes les modifications de paramètres	
	D	Evénements/Alarmes	Entrées mémoire de tous les défauts	
		Log Nettoyage	Entrées mémoire du nettoyage	
		Log Boot	Messages, script d'amorçage	



Dans la fenêtre mémoire, vous pouvez déplacer le contenu affiché vers la gauche et la droite resp. vers le haut et le bas avec les touches programmables fléchées.

Vous quittez la fenêtre mémoire avec la touche STOP .

4.6.2 Supprimer configuration



Après confirmation de la demande de sécurité, tous les paramètres non assujettis à l'obligation de calibrage sont effacés.



Quand le commutateur de calibrage est ouvert, les paramètres assujettis à l'obligation de calibrage sont également effacés !

4.6.3 Charger configuration du CF



Après confirmation de la demande de sécurité, une configuration préalablement sauvegardée sur la carte CF (cf. 4.6.4) est chargée. Les valeurs de paramètres existantes sont écrasées.



Quand le commutateur de calibrage est ouvert, les paramètres assujettis à l'obligation de calibrage sont également écrasés !



4.6.4 Sauvegarder config. dans CF

Après confirmation de la demande de sécurité, le réglage actuel des paramètres de configuration est sauvegardé sur la carte CF. La configuration sauvegardée peut être rechargée ensuite (cf. 4.6.3). Vous pouvez ainsi par ex. régler de façon simple une configuration identique pour plusieurs stations.

4.6.5 Points de restauration



Il est possible de stocker jusqu'à 5 points de récupération dans le système, auxquels il est possible d'accéder à nouveau sous cet élément de menu.

Le logiciel PC externe « 3003 Servicetool » génère un format de données compressé, mis à disposition sous forme de « package B3I ».

Lors du chargement d'un paquet B3I ou avant le chargement de données à partir d'un point de restauration existants, nouveaux points de restauration sont créés.

L'accès peut être effectué en ligne via GPRS ou via un câble réseau.



Après avoir confirmé la B3I ce paquet est activé. Vous pouvez ensuite sélectionner un point de restauration et restaurer l'état de la configuration pour cette heure.

Il existe un manuel séparé pour 3003-Service Tool.

4.6.6 Sauvegarde des positions dans le CF



Cette rubrique de menu vous permet de sauvegarder la base de données actuelle des positions GPS dans la mémoire Compact-Flash. Ce faisant, les positions GPS de tous les fournisseurs et sites de transvasement, quantités par défaut incluses, sont sauvegardées.

4.6.7

Chargement des positions du CF

Cette rubrique de menu vous permet de transférer la sauvegarde de la base de données des positions GPS enregistrée dans la mémoire Compact-Flash dans le contrôleur compact.



Quand les numéros de fournisseur sont identiques, les articles de données existants sont écrasés par les nouveaux !



4.6.8 Supprimer mémoire RAM





Après confirmation de la demande de sécurité, le contenu de la mémoire RAM permanente est effacé (dernières admissions).

4.6.9 Supprimer base de données





Quand la demande de sécurité est confirmée, le contenu complet de la base de données (positions GPS, numéros de fournisseurs, données prédéterminées, données de retour, etc.), mémoire trimestrielle incluse, est supprimé !

4.6.10 P-Net-Monitor

P-Net-Monitor est une fonction de service pour le diagnostic d'appareils P-Net.

Pour plus amples informations à ce propos, veuillez contacter le service après-vente BARTEC.



Pour afficher les fonctions du moniteur P-Net, effleurez une des quatre touches programmables sur le côté droit.



INIT PAGE :

Rétablir le réglage par défaut du moniteur P-NET.

P-NET SCAN :

Afin de diagnostic, vous pouvez effectuer un balayage P-NET. Ce faisant, l'adresse (hexadécimale), l'identifiant P-Net, la version, le numéro de série et le code du fabricant sont affichés, respectivement sur une ligne, pour tous les appareils P-Net connectés.

SET P-NET ADDRESS :

Après saisie du numéro de position (n° A) d'un composant matériel, une nouvelle adresse P-NET-esclave peut être attribuée à cet appareil Le numéro de série doit être complet, c'est-à-dire comprendre également les lettres ajoutées (par ex. UE).

EXIT : Quitter le moniteur P-Net.

4.6.11 Online Service



Après avoir activé le « Online-Service » il est possible pour le service BAR-TEC accéder aux informations de service du véhicule.

Ainsi, les journaux, les fichiers journaux, etc. peuvent être téléchargés.

L'accès se fait via un serveur FTP. La connexion est activée pendant 3 minutes. dans ce délai l'accès doit être démarré. La connexion est interrompue automatiquement après 3 minutes de pas accédé. Configuration du Online-Service voir page 115.

4.6.12 Bluetooth ON

Si un récepteur Bluetooth est configuré (voir section 4.5.7.15), vous pouvez activer l'interface Bluetooth ici.



Si l'interface Bluetooth est activée, cela est indiqué par une icône.

Avec BARTEC Service Tool, une connexion peut être établie via Bluetooth et le logiciel est accessible.

4.7 Langue

Sélection de la langue d'affichage (sans saisie de mot de passe).



La langue peut également être définie dans le menu *Menu principal / Configuration / Base Config. / Langue* (voir section 4.5.8.2).

Si vous changez le réglage de la langue un redémarrage système automatique a lieu.

4.8 Nettoyage CIP

Se pour les variantes de véhicules « LYNX », « TIGER », « E-TIGER » « V 3003 » et « LYNX Digital » nettoyage de fonctions en dehors d'une tour disponible.

Selon la configuration, le nettoyage manuel (« Nettoyage CIP ») et/ou le nettoyage automatique (« Nettoyage automatique ») peut être sélectionnés.



Le fonctionnement de ces fonctions est décrit dans le manuel d'utilisation.

Particularité: Le nettoyage en dehors de la tour n'enregistre pas les données de nettoyage.

4.9

Fonctions spéciales HLW

Dans la variante HLW (Système de mesure type HLW voir section 4.5.8.3), des fonctions spéciales pour l'activation des sorties sont également disponibles dans le menu principal.



4.9.1 Transvasement

Le contrôleur active la sortie de transvasement.



4.9.2 Nettoyage CIP

Le contrôleur active la sortie de nettoyage.



4.9.3 Vider le système

Le contrôleur active la sortie pour le vidage sous pression du séparateur d'air. La commande est prise en charge par le HLW.



Les sorties sont désactivées quand la fenêtre est fermée.

5

Annexe

5.1 Aperçu du menu de configuration

L'aperçu ci-dessous est prévu pour vous faciliter la recherche des différents paramètres dans les menus de configuration.

Les différents paramètres et le commutateur de calibrage autorisent l'accès à divers niveaux de configuration.

Dans cet aperçu, le niveau de configuration est indiqué derrière la désignation du menu. Il s'applique en règle générale à toutes les rubriques de sous-menus.

Les exceptions sont indiquées pour la rubrique de menu respective.

Un niveau de configuration exclue l'accès aux niveaux de configuration respectivement inférieurs.

Mot de passe	Identifiant	Accès
Pas de mot de passe		lecture uniquement; changer de langue
Mot de passe du chauffeur	D	heure
Mot de passe de l'utilisateur	U	paramètres de fonctionnement
Mot de passe du service	S	paramètres de logiciel non assujettis à l'obligation de calibrage
Commutateur de calibrage ouvert	С	tous les paramètres

Cet aperçu montre, derrière la désignation de menu, l'identifiant du niveau de mot de passe avec lequel l'accès aux paramètres est possible. Il s'applique en règle générale à toutes les rubriques de sous-menus.

Les exceptions sont indiquées pour la rubrique de menu respective.

1: Configuration principale

Numéro du véhicule Plaque d'immatricul. véhic Numéro de la laiterie Nu. De laiterie sous-tr. Fac. d'apprent. quant. pr. Supplier tour assign Max. quantity deviation

2: Commande séquentielle

(\mathbf{U})

Saisie du numéro du pilote Unload ID input Pump over ID input Pump over volume input Tour fin test Transfert automatique des. Op.-Data recording

Réglages pompes (U)

TIGER, E-TIGER,

Achèvement par... Démarrage externe éviden... Suction Suction-Vacuum Aspiration postérieure Mode Temps d'aspir. Postér sta. Interv. aspira. postérieure Temps d'ouv. du clap. d... Nom. opéra. asp. post. à. Vide aspiration postérieure Réservoir de stockage sou. Vide de consigne Pompage limites de régulat. Débit minimal Débit maximal Vide maximal Limites de régulation Trans. Débit minimal Débit maximal PS-Regulator on Limites de régulation écoul Débit minimal Débit maximal Renforcement prop. Régulateur de débit Limite des régulation supé. Renforcement proportion... Régulateur impact d'air Impact d'air toléré Renforcement proportion... Régulation jauge de niveau µA pour 1I de fluide Capteur fin acceptation Capteur vide valeur Capteur pleine valeur Activer régulateur.. Renforcement proportion... Air calcul. Offset capteur Bulle Offset vide Litres d'air max. admissible Bubble Sensor...

Sped. number Écoulement forcé Recherche poste á temps Recherche poste á vitesse Intervalle LOG GPS Unload sensor

LYNX

Finish by... Explicit extern start Pump type (s) Intake Min. Flow Max. Flow Pump start time PWM at pump start Medium PWM Throtteled PWM Waiting time milk sensor Post Sucking Post sucking time Min. Overrun time PWM post sucking Dipstick target value PWM to target value Lower gradually to target Max. flow to target val. Max. lowering duration Pause between lowering Max. dipstick alteration Max. post suck. Time Flow regulation Upper limit Prop. gain Purge pause Luftsensor Schwellwert Lufteinschluss Dipstick regulation µA for 1I medium S Sensor empty value Upper dipstick threshold Lower dipstick threshold Invert dipstick input Clear system S) Duration

(s)

Annexe

138

2: Commande séquentielle	Réglages pompes	
	HLW, abo-MAGYAR, ROMEX, Optimate, V plus Finish by Clearly extern start Post sucking Sucking time Time 0 Flow Auto.ending (Seulement « Optimate » et « V plus ». Verzögerungszeiten LMS Emptysensor Milksensor End K0 sensor Dipstick μA/liter (Seulement « V ys ») Dipstick empty (Seulement « V ys ») Dipstick empty (Seulement « V ys ») Mir eliminator U Seulement V3003 Ejektor 2 Flow Ejektor 1 Flow Hysterese Flow Ejektor 1 pressure	V3003 Achèvement par Démarrage externe éviden <i>Control times</i> Lead time Min. time 0 flow end Sucking time Vakuum sucking Level delay time Empty air el. time <i>Sensor delay</i> On delay Off delay <i>Pump over</i> Max. power Min. power Stop liters <i>Sample Box</i> FLM-Position
	Hysterese pressure Réglages nettoyage U TIGER et E-TIGER Id de nettoyage D V14 (V16, V17) au nettoyage S V14 (V16, V17) open time V14 (V16, V17) close time Domdeckel Öffnungszeit Tanksegment valves Temp. min. du nett. à cha. Temps de cycle du nettoyage Rés. de stock. Sous vide Chemin d'acceptation MKS-Filter Cond. de transfert Cond. de transfert Cond. de sortie transfert Time after cleaning Time after last intake Time after last intake Time after last intake Time after last intake Torce cleaning I V3003 Cleaning Id D V11 au nettoyage S V11 open time V11 close time Tanksegment valves Minimum Hot Wash Temp Cleaning cycle times Cycle time 1 Cycle time 2	LYNX U Reinigungs Id D Min. Heißreinigungstemp. <i>Taktzeiten Reinigung</i> Annahmeweg Belüftungsleitung HLW, abo-MAGYAR, RO- MEX, Optimate, V plus Id de nettoyage Temp. Min. du nett. à cha. D



3: Capteurs/Acteurs

Fréquence MLI SCurrent output Temp 1 Offset *Paramètre bubble* Facteur de calibrage i. Version firmware Version driver

4: Entrées/Sorties	Contrôleur compact (S)
	1. (16.) Sortie
	Attribution log.
	Invertir
	1. (8.) Sortie
	Attribution log.
	Contrôleur Ultrasampler (S)
	Sortie physique 1. (8.)
	Attribution logique
	Invertir
	Entrée physique 1 (8.)
	Attribution logique
	Invertir
	Etat de repos
	– I/O-Box 6753 (S)
	Module de base
	Entrée-sortie du modul ON/OFF
	Firmware Version
	Seriennummer
	0. (7.) Entrée
	Attribution logique
	0. (7.) Sortie
	Attribution logique
	LI/O V3003(S)
	1. (8.) Sortie
	Attribution log.
	Invertir
	1. (6.) Entrée
	Attribution log.
	Invertir

 \odot

5: Configuration de l'échantillonnage	Matériel installé
	Contrôleur Ultrasampler Débitmètre 6826 Dispositif d'ent. de boutei. Lecteur code barre Surv. comp. de prise d'é
	Frequency sensor 2 Cooling unit Pump Over/Unload Sam Sample device number
	Réglages de base
	Mode de commande Débit à 20 mA Sortie `échantillon activé Avertisseur 105% Ech. res. Mar. au déb. du Ech. ind. Mar. au déb. du Single Sample after CIP <i>Prise d'échantillon prélimi.</i> Nom. de prises d'éch. pr Nom. tot. prises d'éch. pré after pump over Quan. présélec. prise d' Pump stop Déc. de tem. pri. d'éch. Blow-out time Max. Expected Volume New vial at Supp. code barre après Motor CIP-Frequency <i>Facteurs de correction</i> Plage petite quantité efficace jusqu'à Plage quantité moyenne efficace jusqu'à Plage quantité élevée Start delay high amount Add. rinse tank sample Samp. during pump over Samp. during unloading Standard Spülen Numéro de série Version firmware
	Echantillonneur 1 (2)
	Mode d'essai Vol. bouteille d'échantill Tolérance de surremplis Départ différé Facteur de calibrage Prér. à partir de Quant. Etappes de rinçage Nombre de pas mini.
	Eréquence de pas mini.










5.2

Affectations logiques des sorties et des entrées

Sorties

log.	inv.	Dés. vanne	Fonction	Tiger/ E-TIGER 3003	Lynx 3003	HLW 3003	abo-MA- GYAR	V3003	Opti- mate	Lynx Digital	position de repos
1	n	V1	Air comprimé éjecteur	Х							off
1	n	V1	Démarrage de pompe aération			Х	Х		Х		off
1	n	V1	soupape d'admission		Х			Х		Х	closed
2	n	V2	Air de vidage	Х							off
2	n	V2	soupape d' ventilation		Х					Х	closed
2	n	V2	fournisseur complétant						Х		closed
3	n	V3	Vanne d'arrêt - entrée éjecteur	Х							closed
3	n	V3	Vanne d'arrêt pour pompe		Х					Х	ouvert
3	n	V3	Déchargement mesuré						Х		closed
4	n	V4	Soupape d'étranglement	Х						Х	closed
5	n	V5	Vanne d'arrêt - sortie éjecteur	Х							closed
6	n	V6	Vanne d'arrêt - récipient de vide	Х							closed
7	n	V7	Vanne d'aspiration	Х							closed
8	n	V8	Vanne d'arrêt - pompe	Х							closed
8	n	V7.1/V7.3	Vanne d'arrêt - pompe					Х			closed
9	n	V9	Vanne de nettoyage - alimentation récipient de vide	Х							closed
10	n	V10	Vanne de nettoyage - évacuation	Х							closed
11	n	V11	Vanne de transvasement - alimentation (option)	Х							closed
12	n	V12	Vanne de transvasement - évacuation (option)	Х						Х	closed
13	n	V13	Transvasement non mesuré (option)	Х							closed
13	n	V7.2/V7.4	Transvasement non mesuré					Х			off
14	n	V14	Vanne d'arrêt de transvasement (option)	Х						Х	closed
14	n		Étranglement lent activé			Х	Х		Х		closed
15	n	V15	Étranglement vide	Х							closed
16	n	V16	Pomper le contenu du segment (pas par la v12)	Х							closed
17	n	V17	Vanne d'arrêt de la ligne de remorgue	Х							closed
			Échantillon marche 1. librement configurable seulement pour le HLW & ABO comme sortie logique 18			х	х				off
			 à l'activation de la « Sortie échantillon activée », fixement en plus sur Out 8, bor.14 dans le con- trôleur US 	х	Х	х	х	Х	х		
18	n		 à l'activation de la « Sortie échantillon activée », et en plus « Commande cassette d'entrée » : Out 7 contrôleur US fixe « Sortie échantillon activée »; Out 8 contrôleur US fixe « Commande cassette d'entrée » 	x	Х	х	x	Х	х		
19			Vidage sous pression de l'installation de mesure			Х	Х		Х	Х	off
20	n		Signal d'état nettoyage en cours (vanne évent.)	Х	Х	Х	Х	Х	Х		off
21	n		Signal d'état transvasement en cours	Х		Х	Х	Х	Х		off
22	n		Hydraulique impérativement requise (touret à flexible LDA)	х	Х	х	Х	Х	Х		off
23	n		décrire Belgique TAG	Х	Х	Х	Х	Х	Х		off
			soupape d'admission d'air déchargement, pompage	v		v	v	v	v		°"
24	n		(mesurée sur l'échantillon)	~		~	Å	Ā	Ā		ΟΠ
25	n		vortex refroidissement, impulsion de refroidissement	Х	Х	Х	Х	Х	Х		off
26	n		Système de la fièvre aphteuse: augmenter la pression	Х	Х	Х	Х	Х	Х		off

Annexe

log.	inv.	Dés. vanne	Fonction	Tiger/ E-TIGEF 3003	Lynx 3003	HLW 3003	abo-MA- GYAR	V3003	Opti- mate	Lynx Digital	position de repos
27	n		Système de la fièvre aphteuse: commencer à pulvériser	Х	Х	Х	Х	Х	Х		off
28	n		sortie réservoir de collecte (MTT-Tiger, déchargement & CIP)	х		Х	Х	Х	Х		closed
29	n		V20 air compr. Nettovage CIP (soufflage FL	M)				Х			off
30	n		V2 Flap air comprimé CIP (MPR)					X			closed
31	n		Alimentation 1 pour segment 1	Х	Х	Х	Х	Х	Х		closed
32	n		Alimentation 1 pour segment 2	Х	Х	Х	Х	Х	Х		closed
33	n		Alimentation 1 pour segment 3	. X	Х	Х	Х	Х	Х		closed
34	n		Alimentation 1 pour segment 4 quand la	sé-X	X	X	X	X	X		closed
35	n		Alimentation 1 pour segment 5		X	X	X	X	X		closed
36	n		Alimentation 1 pour segment 6	tive X	Х	Х	Х	Х	Х		closed
37	n		Alimentation 1 pour segment 7	Х	Х	Х	Х	Х	Х		closed
38	n		Alimentation 1 pour segment 8	Х	Х	Х	Х	Х	Х		closed
39	n		Dôme CIP (eau propre uniquement -> Temp. <20	°C) X							
40	n		Mak en tour	- ´	Х	Х	Х	Х	Х		off
41	n		Sortie segment 1		Х						closed
42	n		Sortie segment 2		Х						closed
43	n		Sortie segment 3	,	Х						closed
44	n		Sortie segment 4 quand la	sé-	Х						closed
45	n		Sortie segment 5	ie time	Х						closed
46	n		Sortie segment 6	tive	Х						closed
47	n		Sortie segment 7		Х						closed
48	n		Sortie segment 8		Х						closed
49	n		Prêt à décharger (Frischli)		Х						off
51	n		Vibreur (échantillon, température du lait, car teur de trop-plein)	- X	Х	Х	х	Х	Х		off
53	n		Segment Alimentation 2 actif (batterie de vannes 2)		Х						closed
60	n	V60	Admission active		Х						
61	n		ventilation valve chambre 1	Х		Х	Х	Х	Х		closed
62	n		ventilation valve chambre 2	Х		Х	Х	Х	Х		closed
70	n		Pompe Start/Stop (seul E-Ti	ger) X							off
70	n	V3.1	Éjecteur 1 actif					Х			closed
71	n		Pompe confirmer trouble (seul E-T	ger) X							off
71	n	V3.2	Éjecteur 1 actif					Х			closed
72	n		démarrer le moteur du camion (seul E-Ti	ger) X							off
72	n	V5.1	air comprimé Éjecteur 1 actif					Х			off
73	n		Air Compressor On / Off (seul E-Ti	ger) X							off
73	n	V5.2	air comprimé Éjecteur 2 actif					Х			off
74	n		Contrôle de la température cabinet (seul E-Ti	ger) X							off
74	n	V8.2	Bloquer l'air d'échappement					Х			open
75	n	V8.1	Séparateur de mousse vide					X			closed
76	n	V21	CIP-valve			-		X			closed
//	n	V22	CIP-retour					X			closed
78	n		L'éjecteur souffle dans le filtre MKS (seul I	ger) X							
79	n		Impulsion de transport de bouteilles pour bottied externe	IVE X	Х	Х	Х	Х			off
80	n		bouteille a été lue pour bottledrive externe	Х	Х	Х	Х	Х			off
81	n		Bottledrive ABO, clip OUVERT/CLOSED	Х	X	Х	Х	X			off, open
81	n		BD-CP200 Position de lévitation	X	Х	Х	X	Х			hover
82	n		Bottledrive: ABO, Schwarte Monotrans, Pince ou guille UP / DOWN, Bartec: Soulevez la bouteille Apparail de la gage magual: soulevez la bouteille	iai- e, X	х	х	х	х			off, above,
82	n		BD-CP200 Bouteille ouverte	Y	Y	Y	Y	Y			helow
02			Bottledrive: ABO, Schwarte Monotrans	~ ~	~	^		~			001000
83	n		Bartec: Le transport de la bouteille d'échant	llon X	Х	X	Х	Х			off
84	n		Bottlearive: ABO, Schwarte Monotrans, Bart moteur plaque magnétique	ec: X	Х	X	Х	Х			off
86	n		echantilion d'impuision i our	Х	Х	Х	Х	Х			off

log.	inv.	Dés. vanne	Fonction	Tiger/ E-TIGER 3003	Lynx 3003	HLW 3003	abo-MA- GYAR	V3003	Opti- mate	Lynx Digital	position de repos
87	n		Echantillon Belgique: Tenir la bouteille	Х	Х	Х	Х	Х			hold
88	n		Echantillon Belgique: Baisser l'aiguille	Х	Х	Х	Х	Х			off
89	n		Echantillon Belgique: Remplissage on / off	Х	Х	Х	Х	Х			off
90	n		SMV4 Tarp Sampler remplir (uniquement en liaison avec DIRAU-TAG)	Х							off
91	n		soupape de commutation Échantillon total avec séparation du lait cru (1 -> 2)	Х	Х	Х	Х	Х			off
92	n		SMV4 Tarp Sampler blow out (uniquement en liaison avec DIRAU-TAG)	Х							off
93	n		Échantillon unique vide	Х	Х	Х	Х	Х			off
94	n		SMV4 Tarp Sampler CIP Pulse (uniquement en liaison avec DIRAU-TAG)	Х							
95	n		Bottledrive: Couvercle pour magazines ronds		Х						off, open
96	n		Vanne de dérivation pompe (réduction de pres- sion)							Х	off

Entrées

log.	inv.	Fonction	Tiger/ E-TIGER 3003	Lynx 3003	HLW 3003	abo-MA- GYAR	V3003	Optimate	Lynx Digital
1	n	capteur de lait + temp.sensor aspiration	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	n	Détecteur de débordement récipient sous vide	Х						
3	n	capteur de lait, récipient sous vide	Х						
3	n	capteur fin de mesure (K0)			Х	Х		Х	
4	n	capteur de lait pompage	Х						
5	n	Fonctionnement d'urgence activé	Х	Х					
6	У	CIP (vide lors du changement de contenu)	Х		Х	Х	Х		
7	n	capteur de lait déchargement	Х		Х	Х	Х	Х	
13	n	capteur vide		Х	Х	Х	Х	Х	Х
20	n	Déclenchement du nettoyage (uniquement en tour)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
21	n	PTO On / Off	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
22	n	Signal collectif protection anti-débordement	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
23	n	Semi-remorque présente	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
24	n	Pendentif présent präsent	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
26	n	fièvre aphteuse system l'interrupteur est dans la cabine	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
31	n	fourniture de segment 1 (séparation passive du lait cru)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
32	n	fourniture de segment 2 (séparation passive du lait cru)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
33	n	fourniture de segment 3 (séparation passive du lait cru)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
34	n	fourniture de segment 4 (séparation passive du lait cru)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
35	n	fourniture de segment 5 (séparation passive du lait cru)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
36	n	fourniture de segment 6 (séparation passive du lait cru)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
37	n	fourniture de segment 7 (séparation passive du lait cru)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
38	n	fourniture de segment 8 (séparation passive du lait cru)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
39	n	Le séparateur de mousse est plein					Х		
41	n	décharge rabat 1							
42	n	décharge rabat 2							
43	n	décharge rabat 3							
44	n	décharge rabat 4							
45	n	décharge rabat 5							
46	n	décharge rabat 6							
47	n	décharge rabat 7							
48	n	décharge rabat 8							
49	n	décharge 1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
50	n	décharge 2	X	Х	X	Х	Х	X	
51	n	démarrage externe	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
52	n	arrêt externe	X	Х	X	Х	Х	X	
53	n	achèvement externe	Х	Х	Х	Х	Х	Х	

Annexe

150

log.	inv.	Fonction	Tiger/ E-TIGER 3003	Lynx 3003	HLW 3003	abo-MA- GYAR	V3003	Optimate	Lynx Digital
55	n	Dispositif de levage manuel: Bouteille en position de lecture du code à barres	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
56	n	Dispositif de levage manuel: Bouteille en position de remplissage	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
61	n	Surveillance de la ventilation des réservoirs 1	Х		Х	Х	Х	Х	
62	n	Surveillance de la ventilation des réservoirs 2	X		X	X	X	X	
70	n	autorisation pompe	Х						
71	n	Surcharge de courant pompe	X						
72	n	Signal d'erreur de groupe pompe	Х						
73	n	Besoin d'air comprimé (p.e. moins de 6 bar)	Х						
74	n	Besoin d'air comprimé (p.e. moins de 6 bar)	Х						
75	n	Power AC ok	Х						
76	n	Le moteur du véhicule est en marche	Х						
77	n	Demande de charge (démarrage moteur camion)	х						
78	n	Panne commande du moteur							Х
79	n	Protection du moteur							Х
150	n	Surveillance du compartiment d'échantillonnage		Х					
151	n	Surveillance de la couverture du dôme segment 1		X					
152	n	Surveillance de la couverture du dôme segment 2		Х					
153	n	Surveillance de la couverture du dôme segment 3		Х					
154	n	Surveillance de la couverture du dôme segment 4		Х					
155	n	Surveillance de la couverture du dôme segment 5		Х					
156	n	Surveillance de la couverture du dôme segment 6		Х					
157	n	Surveillance de la couverture du dôme segment 7		Х					
158	n	Surveillance de la couverture du dôme segment 8		Х					

5.3 Interfaces série

5.3.1

Carte mère sans CAN-Bus

Désignation	Interface avec le système
GPRS	dev/usb/ttyUSB0
Bluetooth	dev/usb/ttyUSB1
GPS	dev/ttyS3 (nicht veränderbar)
Imprimante	dev/ttySM0
RS485/RS232	dev/ttyS4

5.3.2 Carte mère avec CAN-Bus

Désignation	Interface avec le système
GPRS	dev/usb/ttyUSB0
Bluetooth	dev/usb/ttyUSB1
GPS	dev/ttyS3 (nicht veränderbar)
Imprimante	dev/ttySM0
RS232	dev/ttyS4
RS485	dev/ttyS2
RS232_1	dev/ttySM1
RS232_2	dev/ttyS5

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de service MAK TIGER 3003, section « Interfaces série ».

MAK 3003 Système de mesure TIGER / LYNX Configuration, Softwareversion MAK 3003 2.35, SAK 120208 (12.07.2022)