

Petro 3003

**Кратки инструкции за
експлоатация**

PAIR

**TIGER / COMP / CHEM / Ex-Tiger / LPG / серийна
доставка / Смазочно масло**

Двойка версия на софтуера 1.20.x

KBA 210601

PLEASE NOTE


This document is a short version of the product operation. It must be kept in the immediate vicinity of the device so that access to it is possible at any time.

To be observed safety and more detailed instructions, see the operation manual.


The current version can be downloaded from www.bartec.com or requested from BARTEC BENKE GmbH.

Подаване Tiger (A3) / COMP

Старт на изпускане




Започнете доставка




Крайна доставка

Неизмерно дарение



Подаване Tiger (A3) / COMP



Подаване СЕМ

Старт на изпускане

Стиране на поръчка

Клиентски номер или Вид процес ...т за доставка

Клиентски номер

10:52	19.05.21	36-03
-------	----------	-------

START STOP

Започнете доставка

Поръчка - меню на продукта

Клиентски номер: 1 (12)AdBlue -->2

10:53	19.05.21	36-04
-------	----------	-------

START STOP

Стартиране на процес

Клиентски номер: Доставка клиент

Тип процес: AdBlue

Продукт: AdBlue

Зададено количество: 0

Избор на маркуч: Пълен маркуч 1

10:53	19.05.21	36-06
-------	----------	-------

START STOP

Стартиране на процес

Клиентски номер: Доставка клиент

Тип процес: AdBlue

Продукт: AdBlue

Зададено количество: 0

Избор на маркуч: Пълен маркуч 1

89-0-12-0 Tiger - Chem

Тръбопроводите се пълнят ...

36%

10:53	19.05.21	36-06
-------	----------	-------

START STOP

Спрете доставката

Пълен маркуч 1 AdBlue -->2

0.0ℓ

916	0	--
I	U/min	°C

10:54	19.05.21	36-07
-------	----------	-------

START STOP

Крайна доставка

Пълен маркуч 1 AdBlue -->2

32.5ℓ

948	167	--
I	U/min	°C

10:54	19.05.21	36-07
-------	----------	-------

START STOP

Крайна работа

Пълен маркуч 1 AdBlue -->2

101.7ℓ

1018	0	--
I	U/min	°C

10:55	19.05.21	36-07
-------	----------	-------

START STOP

Поръчка - меню на продукта

Клиентски номер: 1 (12)AdBlue -->2

10:55	19.05.21	36-04
-------	----------	-------

START STOP

Стиране на поръчка

Клиентски номер или Вид процес ...т за доставка


Клиентски номер

10:52	19.05.21	36-03
-------	----------	-------




START STOP

Подаване Ex-Tiger (A1) Без SAFE


Старт на изпускане




Започнете доставка




Спрете доставката







Крайна доставка




Неизмерно дарение



Редктиране на фактура





Подаване Ex-Tiger (A1) Без SAFE




Подаване LPG

Старт на изпускане



Започнете доставката



Спрете доставката




Крайна доставка



Крайна работа




Стартиране на поръчка




серийна доставка


Старт на изпускане



Поръчка - меню на продукта



Изберете брояч




Брояч



Започнете доставка



Спрете доставката




Крайна доставка




Неизмерно дарение




Неизмерно изпускане



ADR в St



ADR в St



серийна доставка

Редактиране на фактура

Поръчка - меню на продукта ->2

Клиентски номер:

- (1) Heizöl EL
- (2) Diesel
- (10) Heizöl add

10.08 | 27.07.20 | 36-04

1 2 3 4 5 START

6 7 8 9 0 STOP

ФАКТУРА

product	quantity	fact	price	Цена	промяна
Heizöl EL	1004 l	100	0.00		
ADR	1st	1	0.00		

Товари-
телница

Бруто общо

10.08 | 27.07.20 | 36-10

1 2 3 4 5 START

6 7 8 9 0 STOP

Heizöl EL

Цена / 100 l

0.00 |

10.08 | 27.07.20 | --

1 2 3 4 5 START

6 7 8 9 0 STOP

Heizöl EL

Цена / 100 l

68l

10.08 | 27.07.20 | --

1 2 3 4 5 START

6 7 8 9 0 STOP

Крайна работа

ФАКТУРА

product	quantity	fact	price	Цена	промяна
Heizöl EL	1004 l	100	68.00		
ADR	1st	1	10.50		

Товари-
телница

Бруто общо 824.93

10.08 | 27.07.20 | 36-10

1 2 3 4 5 START

6 7 8 9 0 STOP

Статирание на поръчка

1 Клиентски номер или ...

2 Вид процес ...т за доставка

3

4

Клиентски номер


10.16 | 27.07.20 | 36-03

1 2 3 4 5 START




6 7 8 9 0 STOP

Дозиране на смазочно масло


Старт на изпускане




Изберете брояч



Започнете доставката



Спрете доставката



Крайна доставка



Крайна работа

